SHARP






1ビット MD/CD システム

SD-FX10

取扱説明書保証書付



お買いあげいただき、まことにありがとうござい ました。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正し くお使いください。

ご使用の前に、「安全に正しくお使いいただくために」 を必ずお読みください。

この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に 必ず保存してください。











1 = _	── はじめに───	
1早	10 00 1C	
		ペーシ
安全に	正しくお使いいただくために	4
おもな!	特長	8
	について	
各部の	なまえ	9


4章 - CD・MD のいろいろな聞きか	た ページ
聞きたい曲から聞く	31

t	5
ı	"

2章 — 使う前の準備 —	
と見りしている。	ページ
アンテナと電源コードをつなぐ	14
デモ表示の設定と解除	15
リモコンに乾電池を入れる	16
電源を入れる	17
時計を合わせる	18

う章 ──	— 録	<u> </u>	
ン 早)	亚米	目	
			ページ
録音する前に	、知っておいる	ていただきたい	ハこと 34
CD の 1 fl	曲目から順	番に録音	する 36
CD の途中	の曲から録	音する	39
CD の好き	な曲だけを	録音する.	40
ラジオ放う	送を録音す	·る	42
録音済みり	MD の先頭に	二録音する	44

3章-CD・MD・ラジオの聞きかた	는
CD を聞く	20
MD を聞く	22
ラジオ放送を聞く	24
放送局を登録する	26
音量や音質を調整する	27
CD や MD の表示内容を切り換える	28



— MD の編集 ページ 録音した MD にタイトルをつける ディスク名をつける......52 グループ名をつける......54 曲名をつける54 入力したタイトルを消すには ディスク名を消去する55 曲名を消去する55 グループ名を消去する......55 CDやMDのタイトルをメモして、他のMDにコピーする タイトルをメモする......56 メモしたタイトルをつける57 曲を編集する 2曲を1つにつなぐ......58 1 曲を 2 つに分ける 59 曲を移動する59 曲やグループを消す 1曲ずつ消す......60 すべての曲を消す......60 グループを消す60 グループを編集する 曲を別のグループに移動する 61 グループを先頭に移動する 62 ノングループの曲を MD の最後に移動する 62 グループになっていない曲をグループにする 63 グループを作成する......64

グループ情報を消去する64

8章-便利な使いかた

タイマー再生やタイマー録音について6	35
タイマー再生やタイマー録音を設定する 6	6
タイマー設定したあとの動作について 6	86
音楽を聞きながらおやすみになる 6	39
スリープとタイマーを組み合わせて使う 7	70

はじめ

進 備

聞く

いろいろな 聞きかた

録音

グループ 録音・再生

編集

便利

参考

9章 —— ご参考

	ベーン
4 倍速録音の制約について	.71
CD について	.72
MD について	. 73
「故障かな?」と思ったら	. 74
こんな表示が出たときは	. 76
MD のシステム上の制約	. 77
音楽著作権について	. 78
お手入れについて	. 78
仕様	. 79
保証とアフターサービス	. 80
お客様ご相談窓口のご案内	. 81

安全に正しくお使いいただくために

1-BIT MD/CD SYSTEM SD-FX10

はじめ

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。

その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。

内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

⚠警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

人がけがをしたり財産 に損害を受けるおそれが ある内容を示しています。

図記号の意味



この記号は **気をつける必要がある** ことを表しています。



この記号は



してはいけない ことを表しています。



この記号は ・・・・・・・・ **しなければならない** ことを表しています。

⚠警告

電源について

AC100V以外の電源電圧では使用しない □







火災・感電の原因となります。

外国では使用しない

この製品を使用できるのは日 本国内のみで、外国では電源 電圧が異なりますので使用し ないでください。

(This unit cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.)

CD ピックアップについて

CDピックアップの光源を直視しない



、CD ピックアップ

目を痛める原因となります。

電源コードについて

付属以外の電源コードは使用しない





火災・感電の原因 となります。

タコ足配線はしない





発熱により、火災 の原因となります。

コードを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っぱったり、 加熱したり、加工したり、重い物 を乗せたりしない



電源コードが破損 し、火災・感電の 原因となります。


電源コードが傷ついたときは… 販売店に交換をご依頼ください



そのまま使用すると、火災・ 感電の原因となります。

はじめ

内部に物や水などを入れない



火災·感電·けがの原因となり ます。

特にお子様のいる家庭ではご注意ください。

風呂場や雨にあたる所、湿気の多い所では使用しない





火災・感電の原因となります。

近くに花びん、植木鉢、コップ、化 粧品、薬品や水などの入った容器 または小さな金属物を置かない





こぼれたり、中に入ると、火 災・感電の原因となります。

内部に水や異物などが入ったときは… 電源を切り、電源コードをコンセント から抜いて販売店にご連絡ください



そのまま使用すると、火災・ 感電の原因となります。

キャビネットについて

キャビネットを開けたり、改造しない





火災·感電·けがの原因となり ます。

内部の点検・調整・修理は販売 店にご依頼ください。

雷について

雷が鳴りだしたら…

安全のため、製品にさわらないで ください



感電の原因となります。

屋外で使用していて、雷が鳴りだしたら… FMロッドアンテナをたたみ、AM アンテナをはずして、使用を中止 してください



落雷の原因となります。

持ち運ぶときは

落としたり、衝撃を与えない



万一、落としたり、キャビネットを破損したときは、 販売店にご連絡ください。 そのまま使用すると、火災・ 感電の原因となります。

アンテナをのばしたまま持ち運ば ない





アンテナが引っか かったり、目に当 たったりして、け がや事故の原因と なります。

異常が起きたら

万一、異常な音がしたり、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常な状態に気がついたときは…

電源を切り、電源コードをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください



異常な状態のまま使用する と、火災・感電の原因となり ます。

⚠注意

はじめ

置き場所について

不安定な場所に置かない



落ちたりして、 けがや故障の 原因となるこ とがあります。

油煙や湯気が当たるような場所に 置かない





火災・事故の原因 となることがあり ます。

冷気が直接吹きつける所や、極端 に寒い場所に置かない





露がつき、漏電・焼損の原因となる ことがあります。

密閉した自動車内等、直射日光が 長時間あたる場所や、暖房器具の 近く、火気の近くには置かない





火災・事故の原因となることがあります。

電源コードの取り扱いについて

プラグを抜くときはコードを引っ ぱらない



コードか傷つ き、火災・感電 の原因となるこ とがあります。

濡れた手でプラグを抜き差ししない



感電の原因と なることがあ ります。

電源コードを熱器具に近づけない



コードの被覆が とけて、火災・感 電の原因となる ことがあります。

コンセントへの差し込みがぐらつ いていたり、プラグやコードが熱 いときは使用を中止する





火災・感電の原因となることがあります。

ご使用について

風通しの悪い状態で使用しない また、布や布団でおおったり、 つつんだりしない





熱がこもり、キャビネットが変形し、 火災の原因となることがあります。

海辺や砂地など内部に砂の入りや すい所、ほこりの多い所で使用し ない





焼損・発火や事故の原因となること があります。

ヘッドホンで聞くときは

| 音量の設定に十分気をつける



思わぬ大音量がでて、耳を痛める原因となることがあります。 また、耳をあまり刺激しない よう適度な音量でお楽しみく ださい。

はじめ

め

特殊な CD について

特殊形状(ハート型や八角形な ど) のディスクは使用しない





高速回転によりディスクが飛び出 し、けがをするおそれがあります。

CD を取り出すときは

再生を止めたあと、CD ブタを開 けてください



けがをしたり、CDを痛める 原因となることがあります。

お手入れのときは

安全のため必ず電源を切り、電源 コードをコンセントから抜いてく ださい



感電やけがの原因となるこ とがあります。

乾雷池の取り扱いについて

乾雷池は誤った使いかたをしますと、感 雷・破裂・発火の原因となることがあり ます。また、液もれをして機器を腐食さ せたり、手や衣類などを汚す原因にもな ります。次の点に特に注意してください。

- 新しい乾雷池と一度使用した乾 電池をまぜて使用しない
- 金属小物(かぎ・装飾品ネック レス・コイン等)といっ しょにポケットやかば んなどに入れない
- - 水に濡らさない
- ▲】 加熱したり、火の中へは絶対に 投げ込まない
 - 分解しない
 - ハンダ付けしない
 - 端子をショート(短絡)させない
 - 種類のちがう乾電池をまぜて使用しない
 - 充電池 (二カド電池等) は使用 しない



・ 乾電池が使えなくなったり、長 い間使わないときは、乾電池を 全部取り出しておいてください。



● 乾電池のプラス (+) とマイナス ○ の向きを、表示どおり正しく 入れてください。

もし、液がもれた場合は、乾電池ケース についた液をよく拭き取ってから新しい 乾電池を入れてください。

万一、もれた液が身体についたときは、 水でよく洗い流してください。

移動するときは

電源を切り、電源コードやアンテ ナ線、接続コードを抜く



コードが傷つき、火災・感電の 原因となることがあります。

長期間ご使用にならないときは

安全のため必ず電源を切り、電源コー ドをコンセントから抜いてください



- 大切な録音をする前に、あらかじめ試し 録音をして、正常に録音されることを確 かめてください。(CDからMDに試し録音 をするときは、定速で録音してください。)
- 本機を使用中に、万一この製品の不具 合により、録音されなかったとき、もし くは消去されたときの内容の補償につ いては、ご容赦ください。
- この製品は厳重な品質管理と検査を経て 出荷しておりますが、万一故障または不 具合がありましたら、お買いあげの販売 店またはもよりのシャープお客様ご相談 窓口までご連絡ください。(**P P.81**)
- お客様または第三者がこの製品の使用誤り、 使用中に生じた故障、その他の不具合または この製品の使用によって受けられた損害につ いては、法令上賠償責任が認められる場合を 除き、当社は一切その責任を負いません。

はじめ

おもな特長

2.8MHzの高解像度サウンドを実現する

1ビットデジタルアンプ搭載

1 秒間に約280万回(約2.8MHz)の高速サンプリングにより、音の分解能力を飛躍的に向上。音の伝送/増幅を1ビットデジタル信号で行い、音の立ち上がりや滑らかさを高品位に再現するほか、アナログ信号での処理に比べ音質劣化の少ないクリアな音質を実現します。

MDの2倍・4倍長時間録音・再生「MDLP」対応

標準録音の2倍・4倍の長時間録音が可能となり、1枚のMDに最大320分(80分ディスク使用時)まで録音することができます。

MDのグループ録音・再生

歌手やアルバムごとに、グループに分けて録音 することができます。 **27** P.45

CD から MD へ 4 倍速編集

CD から MD へ 4 倍で高速録音することができます。**と P.36** ※ CD-RW からの録音は、2 倍速になります。

CD-R·CD-RW 再生

音楽用 CD-R・CD-RW に録音された曲を聞く ことができます。

※ CD-R・CD-RW を録音した機器や、ディスクの状態によって、正しく再生できないことがあります。 (この製品で録音することはできません。)

CD TEXT 対応

● マークがついている CD は、ディスク名 や曲名などを表示することができます。

サウンドエンハンサー・サラウンド

音にメリハリや広がりが出ます。

☞ P.27

图 P.21

録音日時の自動記録

日付と時刻を合わせておくと、録音日時が MDに記録されます。

愛 P.18

付属品について

1-BIT MD/CD SYSTEM SD-FX10

付属品がすべてそろっているか、お確かめください。




- この製品は、ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許に基づく許諾製品です。
- カタログおよび包装箱などに表示されている形名の最後の アルファベットは製品の色を示す記号です。 色は異なっても、操作方法や仕様は同じです。

参照ページ

正面				
1 2	3	4	5 6	7
1	Ĭ	Ī	1/	
			<u> </u>	
			/\ <i>\\</i> /	
		v=0.00/v=	17	
	SHA	RP		
	Service of sections			
U	Since Mr.		\$\\\	IJ
			<u> </u>	
	1 1	10	\ 11	12
	3 9	10	11	12

各部のなまえ


背面



 電源ボタン (POWER)
3. CD 再生 / 一時停止 パタン (CD PLÁY/PAÜSE►Ⅱ)20,21 4. CD ブタ20
5. トラックエディット / デモ表示ボタン (TRACK)
6. MD 録音ボタン (REC)
7. チューナー / バンド切換ボタン (TUNER/BAND)24
8. タイマー設定表示ランプ (TÎMER) 67,68 9. MD 挿入口
10. MD 取出しボタン (▲) 23
11. 消去ボタン (EŘÁŠE)
13. AM アンテナ端子 (AM ANTENNA)

はじめ


各部のなまえ




11-45.19	参照ページ
1. サラウンドボタン (SURROUND)	27
2. CD ▶ MD ワンタッチエディット	
(ハイスピード) ボタン	
(CD ▶ MD EDIT HÍĞH)	36
3. MD 停止ボタン (MD ■)	
4. 音量ボタン (VOLUME + / -)	27
5. MD 再生 / 一時停止ボタン (MD ▶Ⅱ)	22,23
6. リモコンセンサー	16
7. CD ▶ MD ワンタッチエディット	
(ノーマルスピード)ボタン	
(CD ▶ MD EDIT NORMAL)	36
8. CD・MD 早戻し、頭出し/	
チューニングボタン	
(◀◀ TŪNING ▽)	21,23,24
9. CD・MD 早送り、頭出し/	
チューニングボタン	
(►► TÜNING ^)	21,23,24

参照ページ


正 面(表示部)






1. アナログ録音表示 (ANALOG)	38
2. 録音モード表示 (SP/LP2/LP4/MONO)	36
3. 時間 / レベルメーター / 文字 / 周波数表示	
4. グループ表示 (▶ GROUP ◆)	
5. トラックエディット表示 (T-EDIT)	40
6. プログラム表示 (PROGRAM)	32
7. リピート再生表示 (1ᢏ)	
8. ランダム再生表示 (RANDOM)	31
9. CD/MD 再生表示 (▶) 20	,22
10. 午前/午後表示 (AM/PM)	19
11. トック表示 (TOC)	34
12. トップポジションエディット表示(P)	44
13. 入力切換表示 (MD/CD/FM/AM)20,22	,24
14. サラウンド表示 (SURROUND)	27
15. FM ステレオモード表示 (STEREO)	25
16. FM ステレオ受信表示 (ST)	
17. スリープ表示 (SLEEP)	69
18. デイリータイマー再生/ 録音表示 (DAILY REC)	68
19. ワンスタイマー再生/録音表示 (ONCE REC)	68
20 録音/一時停止表示 (●■)	37

リモコン(上部)




※印は、リモコンだけ の操作ボタンです。




参照ページ
1. 電源ボタン (PÓWER) 17
2. リモコン送信部 16
3. トップポジションエディットボタン
(TOPPOSITION)44
4. トラックエディットボタン (TRACK) 40
5. CD ▶ MD ワンタッチエディットボタン
(CD ► MD EDIT NÓRMAL/HÍĞH) 36
6. 録音モードボタン (ŘĒČ MŌĎE) 36
7. 録音ボタン (● REC)
8. FM ステレオモードボタン (ST-MODE) 25
9. CD・MD 頭出し / チューニングボタン
(◄◄ /~TÜNİNĞ ^/▶►) 21,23.24
10. CD 停止ボタン (CD ■)
CD 再生 / 一時停止ボタン (CD ▶Ⅲ) 20,21
11. MD 停止ボタン (MD ■)
MD 再生 / 一時停止ボタン (MD ▶Ⅱ) 22,23
12. グループボタン (GROUP)
13. オートマークボタン (A-MARK)
14. チューナー/バンド切換ボタン
(TÜNER/BAND)

参照ページ

リモコン(下部)



※印は、リモコンだけ の操作ボタンです。




15. サウンドエンハンサー切換ボタン	
(SOUND ENHANCER) 2	7
16. 決定ボタン (ENTER) 1	8
17. CD·MD早戻し/チューナープリセットダウン	/
カーソルボタン	
(◄◄ /TŪNER PRESET ✔/﴿) 21,26,5	3
18. サラウンドボタン (SURROUND) 2	7
19. プログラムボタン (PROGRAM) 3	2
20. クリアーボタン (CLEAR) 3	2
21. ネーム / トック編集ボタン	
(NĂME/TÖC ĒDIT)5	2
22. タイマー/消去ボタン (TÎMĒR/DĒLĒTE) 18,5	
23. 表示切換ボタン (DĪŚPLÁY) 17,5	2
24. 音質切換ボタン (BÁSS/TRÉBLE) 2	
25. 音量ボタン (VÖLÜME +、-) 2	7
26. CD·MD早送り/チューナープリセットアッフ)°/
カーソルボタン	
(►►/TUNER PRESET	
27. 再生モードボタン (P-Mode)	1
28. 文字入力 /CD・MD・チューナー	
ダイレクトボタン 26,5	
29. 記号/時間表示切換ボタン (記号/TIMF) 28.5	2

準備

アンテナと電源コードをつなぐ

1-BIT MD/CD SYSTEM SD-FX10



節電のために

旅行などで長時間使用しないときは、電源コードをコンセントから抜いておきましょう。電源を切っていても、わずかですが電力を消費しています。

●電源コードを抜くと、約10分たつと時計の設定は消え、1 日以上たつと登録した放送局などが消えますので、再度合 わせ直してください。

ご注意

- ●電源コードやAM用ループアンテナをはずすときは、プラグを 持って抜いてください。線を引っ張ると、断線の原因となります。
- プラグは確実に差し込んでください。
- ●電源コードを抜くときは、電源を切ってから差し込みプラ グを抜いてください。
- 付属品以外の電源コードは絶対に使用しないでください。 故障や事故の原因となります。

お知らせ

- この製品は、5℃~35℃の場所でお使いください。
- この製品をテレビ・パソコン・携帯電話などの機器の近くで使用すると、それらの機器やこの製品が誤動作したり、雑音が入ったりすることがあります。そのときは、それらの機器の電源を切るか、この製品との距離をできるだけ離してください。



音の エチケット

- ●楽しい音楽も場所によっては気になるものです。ご近所のご迷惑にならないよう、十分気をつけましょう。
- 夜間にお使いになるときは、ご近所のご迷惑にならないよう、音量を小さくするか、ヘッドホンでお楽しみください。
- ヘッドホンをご使用になるときは、耳をあまり刺激しないよう音量を小さくしてお楽しみください。

デモ表示の設定と解除 1-BIT MD/CD SYSTEM SD-FX10

電源を切ったときに、表示部が自動的に点灯し、いろいろな表示内容に変わることをデモ表示と呼びます。

お買いあげ時は、デモ表示は解除されています。

■ デモ表示にするには

電源が切れているときに、「TPACK」を2秒以上押す



■ デモ表示を解除するには

デモ表示中に、[TRACK]を押す。

● リモコンの[TRÁCK]を押しても、入・切りができます。


お知らせ

- 電源が切れているときに、[POWER]を押して電源を入れた状態では、デモ表示に設定することはできません。
- デモ表示中に、[POWER]を押して電源を入れると、デモ表示は消えます。もう一度[POWER]を押すと、デモ表示に戻ります。


準 備

リモコンに乾電池を入れる

フタを開ける。



- 2 単3乾電池を2本を入れる。
 - 側から入れる




- ・乾電池の方向に注意して入れてください。 (⊕ ⊝ をまちがえると、故障の原因となります。)
- リモコンには充電池 (二カド電池など) を使用しないで ください。(充電池では正しく動作しません。)

リモコン用乾電池の寿命は通常のご使用で約1年です。

リモコンセンサーに近よらないと動作しなくなったとき は、乾雷池を交換してください。

リモコンの使える範囲(目安)

■ 1-BIT MD/CD SYSTEM SD-FX10



- リモコンセンサーに強い光があたる場所では使用しな いでください。誤動作の原因となります。
- リモコンセンサーや送信部にシールなどを貼らないで ください。操作ができなくなります。

電源を入れるには

POWER

(○○○) を押す。

■ 電源を切るには


POWER

もう一度、(000)



を押す。

- 電源が入ると、表示部が点灯します。
- 電源が入らないときは、電源コードが正しくつながっているか、乾電池が正しく入っているか、確認してください。
- 電源を切ったあとの2~3秒は、すぐ に電源が入りません。



せん。

時計を合わせる


1-BIT MD/CD SYSTEM SD-FX10

日付・時刻を合わせると、時計としてはもちろん、タイマー 再生やタイマー録音ができるようになります。

また、MDに録音したとき、録音日時が自動的にMDへ記録されます。(録音日時 😭 P.29)


準備

時計を合わせる



(例) 2003年10月25日 午前9時30分に合わせるとき





03. 10. 25


「日」を合わせる

emer を押す。



時刻表示

8 (すまたは) を押して、 「時」を合わせる。



「時」を合わせる 時刻は12時間制で表示されます。

午前 (AM) /午後 (PM) の表示に注意してください。

AM 0:00→夜の12時/PM 0:00→昼の12時

®で押す。

9 (∅ または)() を押して、 「分」を合わせる。



____「分」を合わせる

●で押す。

数秒後、もとの表示に戻ります。

■ 時刻を確認するには

電源が切れているときは、CDSPLAYを押す。

時刻が表示されて、約5秒たつと消えます。

電源が入っているときは、

- 1. リモコンの を押す。

時計を合わせたあとに、時刻を修正するときは、表示 の出かたがかわります。

操作②では "SLEEP" のかわりに "ONCE TIMER" と表示されます。 操作③では "TIME ADJUST" のかわりに、現在の時刻が表示されます。

ご注意

電源コードを抜いたり、停電があったときなどは、約10分たつと時計の設定は消えてしまいます。

お知らせ


この製品の時計 (年・月・日) は、2000年1月1日~2099年12月31日まで対応しています。

3

CD

聞く

CDを聞く



最後の曲の再生が終わると、停止します。

CDのいろいろな操作

動作	本 体	リモコン	操作
再生	CD PLAY/PAUSE	CD	停止中に押す。
停止	CD STOP	CD	再生中に押す。
一時停止	CD PLAY/PAUSE	CD(►II)	再生中に押す。 もう一度押すと、 止めた位置から再 生します。
曲の頭出し	To the state of th	H	再生中または、停止中に押す。 停止中に聞きたい曲番を選んだあと、再生を始めるとその曲から再生します。
早送りや 早戻し	Tilling Tuffe		再生中に押し続ける。 ボタンから指を離 すと、その位置か ら再生します。

CDの取り出しかた

2

CDを 停止 させる。

回転が止まる\ CDブタを のを待つ。 (3~4秒)

ご注意 8

開けて、

取り出す。

再生しているときにCDブ 夕を開けないでください。 CDを傷めたり、故障の原 因となることがあります。

■ 再生できるディスクについて


この製品は、一般のCD以外にも、音楽用CD-R·CD-RW に録音された曲を聞くことができます。 また、CD TEXTマークがついた CD では、ディスク名や曲 名が表示されます。

ディスクの種類	ディスクの内容
COMPACT COMPACT DIGITAL AUDIO	音声
DIGITAL AUDIO TEXT	音声+文字情報
DIGITAL AUDIO Recordable COMPACT COMP	音声+文字情報

◆ CD-R·CD-RWは、録音した機器やディスクの状態によっ て、正しく再生できないことがあります。 そのときは、CD-R・CD-RWを録音する機器の録音スピー ドや、使用するディスクを換えてみてください。 くわしくは、録音する機器の取扱説明書をごらんください。

お知らせ

- ◆ 本体に衝撃を与えたり、振動しやすい場所で使うと、音とび を起こすことがあります。安定した場所でお使いください。
- CDの内容によっては、音量の上げすぎで音とびを起こす こともあります。 そのときは、音量を少し下げてお聞きください。
- キズがついていたり、汚れているCDを使うと、音とびの 原因となります。



MDのいろいろな操作


動作	本 体	リモコン	操作
再生	MD	MD	停止中に押す。
停止	MD	■ MD	再生中に押す。
一時停止	Mo	MD(►II)	再生中に押す。 もう一度押すと、止 めた位置から再生し ます。
曲の頭出し		14 1	再生中または、停止中に押す。 停止中に聞きたい曲番を選んだあと、再生を始めるとその曲から再生します。
早送りや 早戻し	Topic College		再生中に押し続ける。 ボタンから指を離す と、その位置から再 生します。

MDの取り出しかた












お知らせ

- モノラル録音や2倍・4倍長時間録音(ステレオ)で録音 された曲も再生できます。(です P.36)
- 使用中は、MDが温かくなりますが、異常ではありません。
- MDは振動に対して音とびしにくくなっていますが、連続した振動に対しては音がとぎれることがあります。

ご注意

- MD を入れるときは、必ず電源を入れてください。 電源が切れているときに、無理に MD を押し込むと、故障の 原因となります。
- 製品を移動させるときは、必ず MD を取り出し、電源を 切ったあとで電源コードを抜いてください。 MD を入れたまま移動させると、MD が製品の中につまって、 故障の原因となることがあります。



FM ステレオ放送を受信するには

「FM」を選んでいるときに、リモコンの *T-MODE を 押して、"STEREO"を点灯させる。

78 Ø MHz

STEREO


|点灯:FMステレオモード┃ |消灯:FMモノラルモード┃|

FMステレオ放送を 受信すると"ST"

が点灯します。

FMステレオ放送を受信しても電波が弱いと"**SD**"が点 灯しません。

このときは、音がでませんので、FMモノラルモードに 切り換えて受信してください。



アンテナを調整するには





本体から離れた位置で、方 向を変えてください。

AM アンテナで調整します。 FMアンテナで調整します。 AMアンテナはできるだけ 長さや方向を変えてください。


テレビ音声について

- テレビ音声は次の周波数で受信できます。
 - チャンネル: FM 95.75MHz 2 チャンネル: FM 101.75MHz 3 チャンネル: FM 107.75MHz
- この製品のテレビ音声受信回路は、FM放送受信回路と兼 用しています。このため、地域によっては、FM放送が混 信することがあります。
- テレビ音声多重放送は受信できません。
- テレビ音声はモノラルで受信されます。
- テレビ音声を受信中に "**ブー**" という音がしたり、同調が 不安定になったときは、アンテナを調整したり、置き場所 を変えてください。

聞く

放送局を登録する

AM 放送・FM 放送を合わせて、40 局まで登録できます。 FM 放送のときは、ステレオ・モノラルのモードも記憶されます。



① 登録したい放送局を受信する。(☞ P.24)

2 (MTE) を押す。 登録モード (ア) 1: 78.0

4 10 秒以内に、 **を押す。** P 1 78.0 *** すでに登録されている番号に登録すると、前の登録内容は消えます。

6 他の放送局を登録するには、操作

の手順をくり返す。

登録した放送局を呼び出すには

- 1 TUNER (BAND) を押す。
- 2 ①~⑩を押して、登録した番号を呼びだす。

P 1 78.0 Mill 登録した番号

11局目以降の呼び出しかた

例) 28 局目 210→28

ボタンを続けて押すときは、5秒以内に次のボタンを操作してください。


((または))を押して呼び出すこともできます。


ご注意

電源コードを抜いたり、停電があったときは、1日以上たつと、登録した放送局は消えます。

そのときは、もう一度登録し直してください。

を変えるには







SHARP





変える。

CD ③

CD や MD の表示内容を切り換える

1-BIT MD/CD SYSTEM SD-FX10

時間表示を切り換えるには

CD や MD を入れると、



停止中に、⊕または⊕を押して 曲番を選ぶと、

2[™] 3:27 選んだ曲の 再生時間 (※2)


○をくり返して押すと、



2[™] 3:27 選んだ曲の 再生時間 CD や MD を再生すると、



再生中に、
をくり返して押すと、




(※1)ディスク名や曲名が記録されていないときは、タイトルを表示しません。

(※2) 曲名が記録されているときは、曲名を数秒間表示します。

お知らせ

- ジャケットなどに記載されている再生時間には、曲の無音時間が含まれていないものもあります。 そのため、この製品での表示内容と合わないことがあります。
- 再生中の経過時間や残り時間の表示は、実際の時計の時間と異なることがあります。
- グループ録音した MD のときは、選んだグループの総再生残り時間を表示します。



レベルメーターや曲名表示に切り換えるには

[CDの再生中に]

□SPLAYをくり返して押すと、

再生経過時間




再生の一時停止中や停止中は、表示を 切り換えることはできません。

お知らせ

- ひらがなやカタカナ、漢字で入力され でいるCDは、曲名が表示されません。
- パソコンなどで文字を入力したディスクでは、ディスク名などが正しく表示されないことや、ディスク名の表示に時間がかかることがあります。

[MDの再生中に]

oisplay をくり返して押すと、



(※ 1) 曲名が記録されていないときは、"NO NAME" と表示します。

(※ 2) モノラル録音された曲は、"M"と表示します。

(※3) 再生専用MDは表示しません。

お知らせ

ひらがなや漢字で入力されている MD は、 曲名が表示されません。



ΔΣ



いろいろな 聞きかた

聞きたい曲から聞く(ダイレクト選曲)

CD や MD の聞きたい曲から 再生することができます。

CD を聞くとき

MD を聞くとき

CD を入れたあと… (■)coを押す。

MD を入れたあと… ●MDを押す。

0:05

2 (1~~)で聞きたい曲番を指定する。

曲番

指定した曲から再生が始まります。

曲番(10曲目以降)の指定のしかた

11~99曲目を指定するときは、20を押して 指定する。

例) 28 曲目 (>10) → (2) (B)

100 曲目以降 (MD のみ) は、 🗝 を 2 回押して 指定する。

>10 >10 → 10 (100) (5) 例) 105 曲目

お知らせ


- ランダム再生(© P.31) やプログラム選曲(です P.32) を設定しているとき は、ダイレクト選曲はでき ません。
- 「1]~[>10]ボタンを続けて 押すときは、5秒以内に次の ボタンを操作してください。



グループ録音した MD を 聞くときは、49ページの 説明をごらんください。

CD を聞くとき

MD を聞くとき



リピート再生・ランダム再生


は、CDやMDを別々に設定す

P-MODE

ることができます。

MD を入れたあと… **(■)мDを押す。**

② P──── を押して、再生モードを選ぶ。



3 ローを押す。

MDemを押す。

お知らせ

- リピート再生は止めるまで 続きます。お聞きになった あとは、停止してください。
- 再生中に再生モードを切り 換えるとその時点からリ ピート再生またはランダム 再生されます。
- ランダム再生は、この製品 が自動的に曲を選んで再生 します。
- プログラム選曲を設定して かるときは、[P-MODE]を 押しても、ランダム再生を 選ぶことはできません。
- MD のリピート再生やランダム再生の設定は、MD の録音操作をすると、解除されます。



グループ録音した MD を 聞くときは、49ページの 説明をごらんください。

好きな曲だけを記憶させて聞く

好きな曲だけを記憶させて聞く(プログラム選曲)

BIT MD/CD SYSTEM SD-FX10





いろいろな 聞きかた ぞれ20曲まで選べます。) PROGRAM CLEAR

CDとMDの好きな曲を、好きな順に再生する

ことができます。(CDとMDは別々に、それ

CD を聞くとき

MD を聞くとき

CD を入れたあと… CDを押す。

MD を入れたあと…

●MDを押す。

表示部に"▶GŔOÚP◀"が点灯 したら、消灯させてください。 (**P** P.49)

PROGRAMを押す。 2



(3) ①~
で、登録したい曲番を指定する。



曲名を確認しながら登録するときは

ダイレクトボタンを押すかわりに←または←を押して、聞きた い曲番を選び、PROGRAMを押します。

曲番を間違えたときは

登録中に できれる を押すと、最後に選んだ曲が取り消されます。 続けて押すと、順に取り消されます。

CD を聞くとき

MD を聞くとき

4 3の操作をくり返し、登録したい曲番を順に指定する。

CDのときは、登録した曲の総再生時間が100分を超えると "ー:ー" が表示されますが、曲は記憶されています。

選曲が終わったら、
 (■) co を押す。

選曲が終わったら、

●MDを押す。

登録が終わったら



- 最後に登録している曲の再生が終わると、停止します。
- CD や MD を取り出すまで、曲の登録を記憶しています。

登録した順番を確かめるには

停止中に、「**◄◄**]または「**▶▶**]を押す。

曲を追加するには

- **1**~**5**の操作をくり返します。
- 前に選んでいる曲のあとに追加されます。
- 曲の順番を入れ換えることはできません。

登録を取り消すには

- 1. [CD ■]または[MD ■]を押す。
- 2. 停止中に、[CLÉAR]を押す。 CD または MD の全曲の登録が取り消されます。

聞きたい曲だけをくり返して聞くには

プログラム選曲をしたあとに、リピート再生(**②** P.31) をします。

お知らせ

- 再生中や一時停止中には、曲を登録したり、取り消すことはできません。
- プログラム選曲して、好きな曲だけ録音することができます。 (録音が終わっても、曲の登録を記憶しています。)
- MDのプログラム選曲の設定は、MDの録音操作をすると解除されます。

グループ録音した MD を聞くときは、 49 ページの説明をごらんください。

録音するまえに、知っておいていただきたいことの

録音する前に、知っておいていただきたいこと

BIT MD/CD SYSTEM SD-FX10



試し録音について

- 大切な録音をする前に、あらかじめ試し録音をして、正常に録音されることを確かめてください。(CD から MD に試し録音するときは、定速で録音してください。)
- 本機を使用中に、万一この製品の不具合により、録音されなかったとき、もしくは消去されたときの内容の補償については、ご容赦ください。

音楽著作権について

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどの他は、 著作権法上、権利者に無断で使用できません。 ((② P.78)

MD の誤消去防止について

MDに録音をするときは、誤消去防止用ツマミが閉じていることを確かめてください。

誤消去防止用ツマミが開いていると、"PROTECTED"と表示され録音や編集ができません。



録音が終わったあとは、大切な録音を誤って消さないために、 誤消去防止用ツマミを開いておくことをおすすめします。

MDのTOC (Table of Contents) について

TOCとは、曲番や音声を認識するための目次情報です。 再生時の頭出しがすばやくできたり、空いている場所に 録音できるのは、このTOCでMD全体を管理しているか らです。

録音や編集をすると、画面に"TOC"が表示されます。

"TOC"の表示中は…



録音や編集によって、TOCの情報が変更されていることを表しています。

この時点では、録音や編集した情報は MD には記録されていません。

"TOC" の点滅中は…



録音や編集した情報をMDに記録中です。 TOCはこのようなときに記録されます。

- 録音を停止したとき
- 入力を切り換えたとき
- MD を取り出したとき
- 電源を切ったとき

"TOC" が消灯すると…



録音や編集した情報がMDに記録されました。

ご注意

"TÓC"が表示中または点滅中に電源コードを抜いたり、本体に衝撃を与えないでください。録音や編集した情報が記録されません。


録音

MDの4倍長時間録音(LP4)についてのご注意

4倍長時間録音(LP4)は、特殊な圧縮方法によって、長時間のステレオ録音を実現しているため、ごくまれに雑音が録音される場合があります。

音質を重視する録音を行うときには、ステレオ(SP)または2倍長時間録音(LP2)をおすすめします。

● 2倍・4倍長時間録音をした曲は、2倍・4倍長時間再生に対応していない機器では再生できません。



4倍速録音の制約

CDからMDへ一度4倍速(または2倍速)録音をしたあと、 再び同じCDから4倍速(または2倍速)録音するときは、次に 録音を始めるまでの、待ち時間が必要となります。(②) P.71)

CDのキズや汚れ、記録状態により、4倍速(または2倍速)で録音したMDに音切れや雑音が生じることがあります。
 このときは、定速で録音してください。



ご注意

テレビ・パソコン・携帯電話などの機器の近くでは、録音しないでください。

録音に雑音が入ることがあります。

そのときは、それらの機器の電源を切るか、この製品と の距離をできるだけ離してお使いください。


お知らせ

- 録音中に、音量・音質・サウンドエンハンサー・サラウンドを調整しても、録音には影響ありません。
- 録音中、本体に衝撃や振動を与えないでください。 音とびを起こす原因となります。
- MDに録音をする前に日付・時刻を合わせておくと、録音した日時が記録されます。(録音中に、日付・時刻を合わせても、録音日時は記録されません。)
- 再生専用MD(市販の音楽ソフト)には録音できません。

CDの1曲目から順番に録音する (ワンタッチェディット)

54:09

54:09



CD の再生が終わるか、MD の録音残り時間がなくなると、 CD と MD は停止します。

録音を停止するには

[CD ■]を押す。

CDとMDが停止したあと、MDに曲番を書き込みます。

CDの全曲が録音できないときは

次のように表示されて、録音が始まりません。

約2秒間

約2秒間

OVR 2 10:13 録音できない 録音できない

録音できる 録音できる 曲数 時間 できない 録音できない 曲数 時間

録音できない曲数・時間をもう一度 確かめるには、 Me を押します。

録音できる曲だけ録音するとき

録音しないとき

定速で録音

4倍速で録音


●coを押す。

○ NORMALを押す。 Q を押す。

表示	録音モード	録音時間 (80 分の MD の場合)
SP	ステレオ録音	最大 80 分
LP2	2 倍長時間録音 (ステレオ)	最大 160 分
LP4	4 倍長時間録音 (ステレオ)	最大 320 分
MONO	モノラル録音	最大 160 分

- 録音中は切り換えができません。
- 録音モードは次に変更するまで変わりません。

■ 曲番について



- ◆CD と同じ位置に曲番がつきます。
- ●CDによっては、CDの 曲番と録音された MD の曲番が一致しないこ とがあります。

お知らせ

- ・ハイスピードで録音中は音は聞こえません。
 - このとき、音量や音質などを操作すると " $\widetilde{\mathbf{MUTING}}$ " と表示します。
- CD によっては、4 倍速録音(または2 倍速録音)の時間 に誤差の生じる場合があります。
- 録音中や、TÓCの記録中にこの製品に強い衝撃を与えたり、電源コードを抜いたりしないでください。TÓCが正しく記録されず、再生ができなくなることがあります。
- ◆ CDまたは、CD-R/RWディスクから、MDへハイスピードで録音したときは、ディスクの記録状態によっては、正常に録音されないことがあります。そのときは、定速で録音ください。

CD 0


MD

録音

CD の 1 曲目から順番に録音する(ワンタッチエディット) (続き)

■録音モードや録音残り 時間を確かめるには

停止中に入力を MD にして、 「REC MODE]をくり返し押す。



- 録音残り時間を表示したあと、もと の表示に戻ります。
- 次に録音を開始するときは、ここで 確認したモードで録音を開始します。

■ CDをアナログ録音する には

CD-RやCD-RWからMDへ録音す るときに、"Can't COPY" と表示され ることがあります。これは著作権保 護を目的として、デジタル録音を制 限するものです。

そのときは、次のように録音してく ださい。

- 1.36ページの 1 ~ 2 の操作の あと、
 - 「● REClを押す。
- **2**. [REC MODE] を3秒以上押し て、"ANALOG"を点灯させる。

ANALOG -

(アナログ録音)

3. [CD **▶ II**]を押して、録音を 開始する。


4倍速(または2倍速)で録音す ることはできません。

「CDIから他の入力に切り換えた」 り、電源を切ると、録音の設定はデ ジタルに戻ります。

録音中の表示を切り換 えるには

1-BIT MD/CD SYSTEM SD-FX10

録音中に「DÍSPLAY]をくり返して押 すと、レベルメーターやMDの録音残 り時間表示などを切り換えることが できます。



- レベルメーターやMDの録音残り時 間に切り換えると、録音中はその表 示のままになります。録音を停止す ると、もとの表示に戻ります。
- 録音モードを「MONO」にしても、 録音中のレベルメーターはステレオ 表示されます。

1-BIT MD/CD SYSTEM SD-FX10

CDの途中の曲を選んで、その 曲以降をMDに録音することが できます。









準備

- 1. 電源を入れる。
- 2. CDとMDを入れる。
- ① □ coを押す。
- 録音モードを選ぶ。(© P.36)
- **3** ⊕または ⊕を押して、 5:03 録音したい曲番を選ぶ。 _{録音したい曲番}
- **4** [•] た押す。 録音の待機状態になります。
- **5** co(・・・・)を押す。



5:03

- CDの再生が終わるとMDは、録音の待機状態になります。
- 録音を停止するには[MD ■]を押します。

録音中に自分で曲番をつ けるには

「● REClを押すと、好きな所で 曲番をつけることができます。 (曲番をつけたあと、約4秒間 は次の曲番をつけることがで きません。)

お知らせ

シンクロ録音のときは、 4倍速(または2倍速)で 録音することはできません。

録音

CDの途中の曲から録音する



CD の好きな曲だけを録音する (マイトラックエディット) 1-RIT MD/CD SYSTEM SD-FX10

CDの好きな曲だけを登録して、登録した順番に録音するこ とができます。

9。 CDを入れて <u>1 (A曲を登録) 2 (C曲を登録)</u> 3 (E曲を登録) B曲 C曲 D曲 E曲 選曲 録音後のMD A曲 C曲 E曲

登録した曲順に録音されます。

TRACK

SHARP

準備 1. 電源を入れる。

2. CD と MD を入れる。

●coを押す。

録音モードを選ぶ。(© P.36)

●または●を押して、録音したい曲番を 選ぶ。

TRACK を押す。 ♪点灯 T-EDIT 登録した曲番

❸~④の操作をくり返して登録する。

(最大20曲まで登録できます。)

21曲以上を選曲すると、"EDIT OVER"が表示されます。

4倍速で録音

録音を開始する。

定速で録音

NORMALを押す。 严を押す。

全曲録音できないときは、"OVR"が表示され録音は 始まりません。(**©** P.37)

録音が終わると、曲の登録は消えます。







録音

■CD を聞きながら登録するには

- 1.録音したい曲の再生中に、 [TRACK]を押す。(最大 20 曲)
- 2. 登録が終わったら、 [CD ■]を押す。
- 3.[NORMAL]または[HIGH]を押して、録音を開始する。

■録音を開始する前に曲の登録を取り消すには

1曲ずつ消すときは: 消したい曲を選んで、「TRÁCK]を押す。 (曲番の"♪"マークを消灯させます。)


全曲消すときは: 「CD ■1を押す。

お知らせ

- マイトラックエディットで選曲をしているときは、「CD」か ら他の入力に切り換えることができません。他の入力にした いときは、選曲を解除してください。
- プログラム選曲やランダム再生を設定しているときは、マイ トラックエディットは使用できません。 設定を解除してください。
- リピート再生を設定しているときに、マイトラックエディッ トを使用すると、リピート再生が解除されます。

78.0

MD



準備 1. 電源を入れる。

- 2. 録音用 MD を入れる。
- 3. 録音したい放送を受信する。(PT P.24)
- 1 REC MODE を押して、 7 8 REC MODE を押して、 SP LP2 LP4 MONO
- オートマークを設定する。(© P.43)
- **3 REC** を押す。 録音の待機状態になります。
- 4 でを押す。

78.0 WE TOO

78.0

(• II)

MD の録音残り時間がなくなると、MD は停止します。

録音を一時停止するには

[MD **▶ II**]を押す。

-もう一度押すと、録音が再開します。曲番が1つ増えます。

録音を停止するには

[MD **■**]を押す。

MD が停止したあと、MD に曲番を書き込みます。

曲番のつけかたの設定について(オートマーク)



録音を始める前に、リモコンの[A^{*}-MĂŔK]で、曲番のつけかたを選ぶことができます。

A	. MARK	OFF
	T.MAR	K 5m
	—T.MAR	K 10m

A.MARK OFF 初期值 OFF

1回の録音がひと続きの曲として録音されます。

録音を停止したり、 _{ラジオ放送} ー時停止すると、

A曲 B曲 C曲 1 (曲番) ♥ ✓ ✓ ✓ (C曲)		(四田)	二(四田)	つ(皿田)	
- [(曲番)		A曲	B曲	C曲	3
/ID (A曲) (B曲) (C曲)		1(曲番)	Ŷ		
	1 D	(A曲)	(B曲)	(C曲)	2

次に録音を再開し 録音されるM [たときは、曲番が1つ増えます。

T.MARK 5m

録音が始まって、5分おきに、曲番がつきます。

1(曲番)	2(曲番)	3(曲番)	4(曲番)	5(曲番)	6(曲番)
(A曲)	(B曲)	(C曲)	(D曲)	(E曲)	(F曲)
-			-	ļ	
5分	5分	5分	5分	5分	

T.MARK 10m

録音が始まって、10分おきに、曲番がつきます。


1 (曲番)	2(#	曲番)	3(曲番)	
(A曲)		(B曲)		(C曲)	7
_	-1-				_
10分	-1-	10分		10分	

お知らせ

- オートマークによる5分おき、10分おきの曲番は、正確 な時間につかないことがあります。
- オートマークの設定に関係なく、[● ŘĚC]を押すと、 好きな所で曲番をつけることができます。 (曲番をつけたあと、約4秒間は次の曲番をつけること ができません。)

■ 録音中の表示を切り換えるには

録音中に[DISPLAY]をくり返して押すと、レベルメーターやMDの録音残り時間表示などを切り換えることができます。



- レベルメーターやMDの録音残り時間に切り換えると、録音中はその表示のままになります。録音を停止すると、もとの表示に戻ります。
- 録音モードを「MONO」にしても、録音中のレベルメーターは ステレオ表示されます。

お知らせ

AM 放送を録音するときは、録音の待機状態のときに、AM アンテナを本体から離して、AM 放送が最もきれいに聞こえるように調整しておいてください。

録音済みMDの先頭に録音する(トップポジションエディット)


録音済み MD の先頭に、曲をあとから 録音することができます。

トップポジションエディットに設定後、録音

録音済みのMD | A曲 | B曲 | C曲 | D曲

録音後のMD

1 D曲 2 A曲 3 B曲 4 C曲 録音終了後、先頭に移動されます。



録音が終わると、トップポジションの 設定は解除されます。

録音した内容は MD の先頭の曲番とな り、以前に録音されていた内容は、今録 音した曲以降の曲番に移動します。

お知らせ

録音中や録音の待機状態では、トップ ポジションエディットの設定や解除は できません。

CD から録音するとき

ラジオから録音するとき

準備 1.電源を入れる。

- 2.CDとMDを入れる。
- 1. 雷源を入れる。
- 2. MD を入れる。

① □ coを押す。

を押す。

録音したい放送局を受信する。(PT P.24)

録音モードを選ぶ。(© P.36)

録音モードやオートマークを選ぶ。 (@P.42、43)

(3) を押す。

78.0

もう一度押すと、トップポジションの設定が解除されます。

録音を開始する。 4

定速で録音

4倍速で録音

を押す。

全曲録音できないときは、"OVR" が表示され録音は始まりません。 (P) P.37)

●際 を押す。

録音の一時停止状態になります。

мɒ(►ıı)を押す。

録音が終わったら、●MDを押して ください。

CDから録音を開始するときは、マイトラックエディット((C) P.40)で曲を登録 すると、好きな曲だけを先頭に録音することができます。

MD

録音·再生

グループ録音・再生について

■ グループ録音について



歌手やアルバムごとに、グループに分けて録音(最大99グループ)」することができます。そのMDは、 びループを選んで再生することができます。

グループモードを設定して録音すると…

グループ1	グループ2	グループ3
1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
A曲B曲C曲D曲	E曲 F曲 G曲 H曲	1曲 1曲 K曲 L曲

グループごとに曲番が1から始まります。

グループモードを解除して録音すると…

ディスク名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A曲 B曲 C曲 D曲 E曲 F曲 G曲 H曲 I曲 J曲 K曲 L曲

連続した曲番になります。

お知らせ

• グループ録音した MD を他の機器で録音、または編集したあとに、この製品でグループ録音の操作をすると、"?" Gr Form." のあと "NewForm.OK?" と表示されることがあります。その場合、ディスク名を消さないとグループ録音ができませんので "NewForm.OK?" と表示中に[ENTER] を押してください。(ディスク名が消去されます。)

ディスク名を消したくないときは:

[MD ■] を押して、録音を停止してください。

- グループ録音したMDを他の機器で録音または編集すると正しく動作しないことがあります。
- ●他の機器でグループ録音した MD をこの製品で使用すると、 正しく動作しないことがあります。

■ グループ再生について

グループ録音されたMDを使用すると、設定されたアルバムごとやアーチストごとなど、好みのグループ別に再生することができます。

-BIT MD/CD SYSTEM SD-FX10

グループにしなかった曲は.

グループ録音例:

グループモードに設定したとき ("GROUP" が点灯)


グループごとに曲番が1から始まります。 グループを選んで再生することができます。

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 4 A m B m C m D m E m F m G m H m I m J m K m L m M m N m O m P m	グループ1	ノングループ	グループ2	グループ3	ノングループ
	1 2 3 4	1 2 3	1 2 3 4	1 2 3 4	4
V== c= c= c= c= c= u= c= c= v= c= w= v= c=	A曲B曲C曲D曲	E曲F曲G曲	H曲 I曲 J曲 K曲	L曲M曲N曲O曲	P曲

グループ1 グループ2 グループ3	グループ2 グループ3 ノングループ			
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4	1 2 3 4			
A 曲 B 曲 C 曲 D 曲 H 曲 I 曲 J 曲 K 曲 L 曲 M 曲 N 曲 C	D曲 E曲 F曲 G曲 P曲			
すべてのノングループの				
	: ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			

グループモードを解除したとき ("▶GROUP◀" が消灯) 連続した曲番になります。

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | A曲|B曲|C曲|D曲|E曲|F曲|G曲|H曲|I曲|J曲|K曲|L曲|M曲|N曲|D曲|P曲



CD から録音するとき

ラジオから録音するとき

1. 入力を「CD」にする。 2. CD、MDを入れる。

1. 入力を「TŪNER」にする。

2. MD を入れる。

3. 録音モードを選ぶ。(CF P.36) 3. 録音モードやオートマークを選ぶ。(CF P.42、43)

ででです。 を押して、"▶GROUP√" 1 を点灯させる。

27:29 **▶GROUP**€

変わりません。 2 定速で録音 4倍速で録音

グループ録音の設定は次に変更するまで

を押す。 でから を押す。

● た押す。

☞をくり返し押して、録音したいグループを選ぶ。 3



グループ名が記録 されていると、グ ループ名が表示さ

グループにしないとき ((または)))を押しても選ぶことができます。

録音を開始する。

定速で録音 | 4倍速で録音 を押す。 を押す。

MD(を押す。

CDから全曲録音できないときは、"OVR"が表示され録音は始まりません。(CT) P.37)

しい

いろいろなグループ録音のしかた

■ CDの途中の曲からグループ録音する

(シンクロ録音)

CD の途中の曲を選んで、 その曲以降をグループ録音 することができます。

CD MD グループ1 グループ2 1 2 3 4 1 2 3 4 A曲,B曲,C曲,D曲,P曲,Q曲,R曲,S曲

準備

- 1. 入力を「CDIにする。
- 2. CD、MD を入れる。
- 3. 録音モードを選ぶ。(PF P.36)
- ① ●または・・・を押して、録音したい」 録音したい曲番を選ぶ。
- を押す。



3 [●] た押す。



を押して、録音したい GROUP3 グループを選ぶ。 グループ

5 co(n)を押す。



CDの再生が終わると MD も 自動的に停止し、録音の待機状態になります。

お知らせ

シンクロ録音のときは、4倍速(または2倍速)で録音する ことはできません。

■ CDの好きな曲だけをグループ録音する

CDの好きな曲だけを登 録して、登録した順番で グループに録音すること ができます。



準備

- 1. 入力を「CD」にする。
 - 2. CD、MDを入れる。
 - 3. 録音モードを選ぶ。(**P P.36**)
- むまたは
 ●を押して、登録したい曲番を 選ぶ。
- **2** TRACK を押して、曲番を T-EDIT 登録した曲番 登録する。 点灯
- 曲を登録する。

20 曲まで登録できます。

グループ録音する。 (**©** P.46:操作**①**~**②**)

録音が終わると、曲の登録は消えます。

お知らせ

グループを99個作ったときは、グループへの録音はできま せん。ノングループへの録音となります。

MD

いろいろなグループ録音のしかた(続き)

1-BIT MD/CD SYSTEM SD-FX10

グループ録音した MD のときは、 グループの先頭に曲をあとから 録音することもできます。

CDやラジオ放送 指定した曲



■ **グループの先頭に録音する** (トップポジションエディット)


CD から録音するとき

ラジオから録音するとき

- **準備** 1. 入力を「CD」にする。
 - 2. CD、MD を入れる。
 - 3. 録音モードを選ぶ。 (PF P.36)

- 1 λカを「TÜNFR」にする。
- 2. MD を入れる。
- 3. 録音モードやオートマークを 選ぶ。

(**P** P.42、P.43)



position を押す。

もう一度押すと、トップポジション の設定が解除されます。

(CD の表示) 1 2 54:09

グループ録音する。

(CD から録音するとき **(CD から録音するとき (CD からみ音するとき (CD からみ音を) (C**

(CDの好きな曲だけを

グループ録音する

P.47:操作**①~④**)

(ラジオから録音するとき **② P.46**:操作 **●~ ④**)

録音が終わると、トップポジションの設定は解除されます。

お知らせ

- 録音中や録音の一時停止状態では、トップポジションエディットの設定や解 除はできません。
- グループを 99 個作ったときは、グループへの録音はできません。
- トップポジションエディットでノングループは選べません。

BIT MD/CD SYSTEM SD-FX10

MD

グループ録音したMDを聞

グループ 録音·再生

■ 聞きたいグループを選んで聞くには グループ録音したMDを使用すると、設定 されたアルバムやアーチストなど、好みの

1 (■)MDを押す。

グループ録音した MD を入れる。

自動的にグループモードになります。 最初のグループを表示します。

Ĩ 0 ³43:17 **∮GROUP**∢

⑥ を数回押して、聞きたいグループを選ぶ。

((または)))を押しても選ぶことができます。

本体の を押しても選ぶことができます。

4 MD(*ii)を押す。


選んだグループの1曲目から再生が始まります。

お知らせ

MDのプログラム選曲をしていたときは、グループモードに設定すること ができません。

- グループモードを解除して聞くには
 - 停止中に、^{©™}を数回押して、"▶GROUP∢"を消灯させる。 本体の を 3 秒以上押しても消灯できます。
 - MD(トii)を押す。

MDの1曲目から再生が始まります。



グループ別に再生することができます。

MD

グループ録音した MD を聞く (続き)

■ 聞きたい曲から聞く

(ダイレクト選曲)

- 1 「聞きたいグループを選んで聞くには」の操作 1~3を 行う。(です P.49)
- ② ①~⑩で聞きたい曲番を指定する。 選んだグループの指定した曲から再生が始まります。


■ くり返して聞く・順不同で聞く

(リピート再生・ランダム再生)

- MDを入れたあと、®™を押す。
- P-MODE を押して、再生モードを選ぶ。

再生モード	表示	動作
ノーマル再生	NORMAL	グループ順に全曲を再生
		したあと、停止します。
全曲リピート再生	-	グループ順に全曲再生を
		くり返します。
1曲リピート再生	15	1曲をくり返し再生します。
ランダム再生	RANDOM	グループ内で順不同に再
		生し、グループ内を全曲
		再生した後は次のグルー
		プを順不同に再生しま
		す。MD 内の全曲を再生
		後停止します。





■ 好きなグループだけを記憶させて聞く

(グループプログラム選曲)

グループ録音された MD では、好きなグループを好きな順に再生することができます。(最大 10 グループ)

- ●MDを押す。
- グループ録音した MD を入れる。

表示部に"▶GROUP◀"が点灯していないときは、 ○ を押して点灯させてください。

3 PROGRAM を押す。

Gr PROGRAM PROGRAM

4 ○ をくり返し押して、聞きたい曲のあるグループを選ぶ。

(()または))を押しても選ぶことができます。

6 PROGRAM を押す。

- 6 4~⑤の操作をくり返し、聞きたいグループを順に指定する。
- **⑦** 登録が終われば、**●**м∞を押す。
- 8 мр を押す。

登録されたグループの曲をすべて再生すると、自動的に停止します。

MD を取り出すまで、グループプログラムの登録は覚えています。

お知らせ


登録を取り消すには

停止中に、「CLÉAR]を押す。

- 再生中や一時停止中には、グループプログラムの登録をしたり、取り消すことはできません。
- グループプログラムの設定は、MDの録音操作をすると解除されます。
- グループプログラムの登録をしたときは、グループモードを解除することはできません。
- グループプログラムの登録をしたあとに、 リピート再生をすると、聞きたいグループ だけをくり返して聞くことができます。
- グループプログラムの登録をしたときは、 ランダム再生をすることはできません。

録音した MD にタイトルをつける


1-BIT MD/CD SYSTEM SD-FX10



MD

■ 文字入力のしかた

1 [DISPLAY]を押して、 文字の種類を選ぶ。



- 2文字を入力する。
 - •[1]~[10]、[記号]を押す 回数によって表示される 文字が切り換わります。
 - カーソルを移動するときは、 「く]または[>]を押します。

例) [ヒットA] と入力するときは

- 1. [DISPLAY]を押し、カタカナ 入力モードにする。
- 2.[6][6].....(上)
- 3.[4][4][4][4][4][4] ... (ツ) 小文字
- 4.[>]を押し、一文字移動する。
- 5.**[4][4][4][4].....**(\h)
- 6. [DISPLAY]を押し、英数 入力モードにする。
- 7.**[2]** (A)

文字を追加入力するとき

- 1 文字入力の画面にする。
- 2 [〈]または[〉]を押して、追 加したい位置の文字を点滅 させる。
- 3文字を入力する。 もとの文字が1文字ずつ右に 移動します。
- 4 修正が終われば、[ENTER]を 押す。

文字を削除するとき

- 1 文字入力の画面にする。
- 2 [<]または[>]を押して、削 除したい文字を点滅させる。
- 3 [TÍMER/DÉLETE]を押す。
- 4 修正が終われば、[ENTER] を押す。

■ リモコンで入力できる文字の種類


文字入力ボタン	カタカナ〈⇔ ÖlSPLAY 〈⇔ 英数入力モード 入力モード		
	,,,,,	大文字 🖒 💘	小文字 〈 小文字
7	アイウエオ	1	1
	アイウエオ		
⊅ ABC	カキクケコ	ABC 2	abc 2
# DEF	サシスセソ	DEF 3	def 3
Ø GHI	タチツテト ッ	GHI 4	ghi 4
#JKL	ナニヌネノ	JKL 5	jkl 5
/\ MNO	ハヒフへホ	MNO 6	mno 6
	マミムメモ	PQRS 7	pqrs 7
P TUV	ヤユヨ ヤユヨ	TUV 8	tuv 8
∋ wxyz	ラリルレロ	WXYZ 9	wxyz 9
ワラン	ワヲン	0 スペース	0 スペース
№小文字 ≥10	゛゜スペース	アルファベットの大 (数字の大きさは	文字/小文字の切換変わりません。)
記号 TIME	,/:?&()!	"#\$%*;<=>	@_`+' スペース

7

録音したMDにタイトルをつけ

編集





グループ名をつける

- MDを入れて、^{●MD}を押す。
- ② EFFOUR を押して、名前をつけ るグループを選ぶ。
- **3** roccepit を押す。
- 4 10 秒以内に、(() または()) を押して、"GROUP NAME" を選ぶ。

GROUP NAME

5 10 秒以内に、 **(NTE) を押す。**

(文字入力の画面)

- 6 文字を入力する。
- **7** 入力が終われば、**(呼)を押す。** グループ名が記録されます。

お知らせ

ノングループにグループ名をつけることはできません。

曲名をつける

- 2 10 秒以内に、 または を押して、 "TRACK NAME" を選ぶ。

TRACK NAME

3 10 秒以内に、 (ENTER) を押す。

(文字入力の画面)



今の曲がくり返して再生されます。

- 4 文字を入力する。
- **5** 入力が終われば、**(***)を押す。** 曲名が記録され、通常の再生に 戻ります。

お知らせ

停止中に曲を選んでいるときや、一時 停止中、録音中にも曲名をつけること ができます。

録音中のときは、その曲の録音が終わる前に、曲名の登録を終えてください。

入力したタイトルを消すには

お知らせ

- グループ録音した MD は、グループ モードが解除されていると "GŔŎÚP ĎÍŠĆ" が表示されて、編 集操作ができません。 グループモードを設定して、操作し てください。
- カタカナは、他の機器では正常に表 示されないことがあります。
- タイトルの文字数はそれぞれ 40 文字までです。いっぱいになると、 "NAME FÚĽL"と表示されます。
- 1枚のMDでは約1.700文字までです。 いっぱいになると、"TOC FULL 1" と表示されます。
- ●他の機器で40文字以上のタイトル をつけたMDは、文字を修正すること はできません。そのときは、ディスク 名やグループ名、曲名を一度消去し てください。
- タイトルに"/"を連続してつける ことはできません。
- タイトルの先頭に "LP:" を入力す ると、表示されないことがあります。 (摩 P.77)

■ ディスク名を消去する

- 1 MD を入れて、「MD]を押す。
- 2 [NAME/TOC EDIT]を押す。
- 押して、"DISC NAME"を選ぶ。
- 4 10 秒以内に、「TIMER/DELETE」 を3秒以上押す。

NAME CLEAR?

5 [ENTER]を押す。 ディスク名が消去されます。

曲名を消去する

- 1 名前を消したい曲の再生中に、 「NAME/TOC EDITIを押す。
- 2 10 秒以内に、[〈]または[〉]を 押して、"TRACK NAME" を選 ぶっ
- 3 10 秒以内に、「TIMER/DELETE」 を3秒以上押す。

NAME CLEAR?

4 [ENTER]を押す。 曲名が消去されます。

グループ名を消去する

- 1 MD を入れて、「MD]を押す。
- 2 [〈]または[〉]を押して、消した いグループ名を選ぶ。
- 3 [NAME/TOC EDIT]を押す。
- 4 10 秒以内に、「〈**| または「〉]を** 押して、"GROUP NAME" を選 Sia
- 5 10 秒以内に、「TÍMER/ DÉLETE]を3秒以上押す。

NÄME CLEAR?

6 「ENTER]を押す。 グループ名が消去されます。




夕

ルを記憶したら

タイトルを記憶させ、他のMDにコピー することができます。





タイトルをメモする(ネームメモ)

CDのタイトルをメモする

MDのタイトルをメモする

USGマークつきのCDを入れて… ディスク名または曲名を 表示する。

BEST HIT

名前がついている MD を入れて… ディスク名またはグループ 名、曲名を表示する。

BEST HIT

NAME/TOCKEDITを押す。

3 10 秒以内に、((()または)()を押して "NAME MÉMO"を選ぶ。

NAME MEMO

4 10 秒以内に、(MTER) を押す。

(《または)》を押して、記憶するメモ番号M6~M20を選ぶ。



M1:BEST M2:SINGLES M3:ALBUM M4:MY FAVOURITES M5:LIVE

M1~M5 は始めから登録 されています。ここに記憶 すると、新しいタイトルに 変更されます。

M6:(未登録) M20:(未登録)

ここに記憶させます。

中止するには、****を押します。

6 (NTER) を押す。

タイトルがこの製品に記憶されます。

6[™]CHART



他のMDにコピーする

メモしたタイトルをつける (ネームコピー)

- ② ディスク名またはグループ名、曲名からタイトルをつけたいものを選ぶ。

ディスク名の表示例

曲番の表示例

グループ名の表示例

GROUP 1

1 ELOVE SO

BEST HIT

- **3** TOCK EDIT を押す。
- **4** 10 秒以内に、**()**または**()**を押して、

NAME COPY

"NAME COPY"を選ぶ。

- 5 10 秒以内に、 を押す。
- ⑥ (または) を押して、利用したいタイトルを選ぶ。

(M1 ~ M20 @ P.56)

M 1 SINGLES

- 中止するには、できずを押します。
- **7** eme を押す。

SINGLES ◆カナ

このとき、表示されたタイトルを、お好みに変更することができます。

8 もう一度、(m) を押す。 タイトルが MD にコピーされます。

タイトルをつけるディスク名を選ぶには、

- ●MDを押して、総曲数と総再生時間の 表示にします。
- ディスク名をつけたいときは、グループモードを解除してください。

タイトルをつける曲番を選ぶには、

(すたは))をくり返し押す。

タイトルをつけるグループ名を選ぶには、 (©1001) をくり返し押す。


お知らせ

- 1日以上電源コードを抜いたり、停電があったときは、記憶したタイトルは消えます。
- グループモードを設定しているときは、ディスク名は表示されません。ディスク名を「ネームメモ」・「ネームコピー」するときは、グループモードを解除したあと操作してください。(このとき編集メニューにすると、

"GROUP DISC"と表示されますが、 そのまま続けて操作してください。)

- 1つの「ネームメモ」は25文字までです。
 - 26 文字以降は記憶されません。
- 「ネームコピー」をすると、以前ついていたタイトルは消えます。
- 録音中に「ネームメモ」や「ネーム コピー」をすることはできません。





2曲を1つにつなぐ(コンバイン)

 1
 2
 3
 4

 つなぐ前
 A曲
 B曲
 C曲
 D曲

 1
 2
 3

 つないだ後
 A曲
 B曲
 C曲
 D曲

● 停止中に、 または を押して、つなぐうしろの曲番を選ぶ。

4 : 12

2 TOC EDIT を押す。

3 10 秒以内に、**()** または**()** を押して、"COMBINE"を選ぶ。

COMBINE

4 10 秒以内に、(MTER) を押す。

3+ 4 ?

・中止するには、○ を押します。

5 もう一度、 を押す。 曲がつながり、 つながった曲の 頭で停止します。

お知らせ

- うしろの曲を一時停止状態にしてもできます。
- 連続していない2つの曲は、「ムーブ」を 使って2つの曲を連続させてから、つな いでください。
- デジタル録音した曲と、アナログ録 音した曲をつなぐことはできません。
- 録音モードの異なる曲をつなぐことはできません。
- 短い曲(ステレオ録音:12秒、モノラル録音・2倍長時間録音:24秒、4倍長時間録音:48秒)はつながらないことがあります。
- ◆ つなぐ2つの曲に、両方の曲に曲名 がついているときは、前の曲名がつ きます。

ただし、他の機器で録音した曲は、曲名がつかないことがあります。

- 別のグループの2つの曲は、「グループチェンジ」(配置 P.61)を使って2つの曲を連続させてからつないでください。
- ◆ ノングループの曲がつながらないときは、「グループアレンジ」(図)
 P.62)を使って曲を移動してからつないでください。



1曲を2つに分ける(デバイド)

分ける前

分けた後

1	2	3、`'	· .
A曲	B曲	C曲	D曲
1	2	3	4
A曲	B曲	С曲	D曲

- 2 TOCKEDIT を押す。
- **3** 10 秒以内に、**()** または**)** を押して、"DIVIDE"を選ぶ。

DIVIDE

DIVIDE OK?

- 中止するには、**NAMEDIT*を押します。
- 5 もう一度、 を押す。 曲が分けられ、うしろの曲の頭で停止します。

曲を移動する(ムーブ)

 移動する前
 1 2 3 4

 A曲
 B曲
 C曲
 D曲

 1 2 3 4

 C曲
 A曲
 B曲
 D曲

- 停止中に、● または を押して、移動する曲を選ぶ。
- ② TOCK EDIT を押す。
- **3** 10 秒以内に、**(√) または(火) を押** して "**MOVE" を選ぶ。** MOVE
- 4 10 秒以内に、(NTER) を押す。
- **⑤** (または) を押して、移動 先の曲番を選ぶ。

4 ≯ 2 ?

- 中止するには、***を押します。
- 6 もう一度、 を押す。 曲が移動し、その曲の頭で停止 します。

お知らせ

- 1枚のMDで最大255曲まで曲を分けられます。ただし、254曲以下でも曲を分けられないことがあります。(で全 P.77)
- 分ける曲に曲名・録音日時がついて いるときは、両方に同じ曲名・録音 日時がつきます。

ただし、TOCに文字情報を登録する 空きがないときは、うしろの曲には 曲名・録音日時がつきません。

- 移動したい曲の再生中に、[MD ▶Ⅱ] を押して、一時停止状態にしても操作できます。
- グループにしている曲は、グループ 内での移動しかできません。 別のグループに移動するには「グ ループチェンジ」(です P.61)を 使って曲を移動してください。



1曲ずつ消す(トラックイレース)

● 停止中に、 または を 押して、消したい曲番を選ぶ。

2 4:52

- 再生一時停止中にもできます。
- **2** CRASE を押す。

ERASE 2?

- 中止するには、^{●MD}を押します。

COMPLETE

- 1曲消えます。
- グループ内のすべての曲を消すと、そのグループも消えます。

すべての曲を消す(オールイレース)

1 MDを入れて、√ を押す。

12 42:33

2 erase を押す。

ALL ERASE?

- 中止するには、^{®MD}を押します。

COMPLETE

BLANK MD

すべての曲が消えます。

______ これらの操作だけ本体でできます。



リモコンの[NAME/TOC EDIT]
 で、"Tr-ERASE"や "ALL ERASE"を選んで消去も操作できます。

「 グループを消す(グループイレース) 「

GROUP 1

()または()を押しても選ぶことができます。

- 2 NAME/ TOC EDIT を押す。
- 3 10 秒以内に、 (または) を押して、 "Gr&Tr-ERASE" を選ぶ。

Gr&Tr-ERASE

4 10 秒以内に、(MTER) を押す。

GrERASE OK?

- 中止するには、***を押します。
- **⑤** もう一度、(NTER) を押す。


COMPLETE

選んだグループが消去されます。

ご注意

曲やグループを消すと、もとには戻せ ません。消してもよいか、よく確かめ てから操作してください。





曲を別のグループに移動する (グループチェンジ)

移動する前

- MDを入れて、●MDを押す。
- ② を押して、移動したい 曲が入っているグループを 選ぶ。

GÃOUP 1

3 ⊕または←りを押して、 移動したい曲を選ぶ。

4:52

- TÖCKEĎÍTを押す。
- ⑤ 10秒以内に、(√(または))√を押し て、"Gr-CHANGE"を選ぶ。

Gr-CHANGE

- 6 10 秒以内に、(MTER) を押す。
- 7 ((または)))を押して、 移動先のグループを選ぶ。

>GROUP 3

8 (NTER) を押す。

CHANGE OK?

- ●中止するには、TOCOMET を押します。
- もう一度、(NTER) を押す。 曲が移動し、その曲の頭で停止 します。

お知らせ

すべての曲を別のグループに移動すると、 そのグループとグループ名は消えます。

グループ編集に関するお知らせ

- グループ録音したMDを他の機器 で編集すると、正しく動作しない ことがあります。
- 他の機器でグループ録音したMD を、この製品で編集すると正しく動 作しないことがあります。






7

グループを編集する

編集





グループを先頭に移動する (グループトップムーブ)

移動する前

グループ1 グループ2 グループ3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 A曲B曲C曲D曲H曲I曲 J曲 K曲L曲M曲N曲O

移動した後

- MDを入れて、● MDを押す。
- る roc edit を押す。
- **5** 10 秒以内に、(ENTER) を押す。

G r - MOVE OK?

- 中止するには、でのでです。を押します。
- **6** もう一度、**(ME)** を押す。 グループが移動します。

「ノングループの曲を MD の最後に 「移動する(グループアレンジ)

移動する前

グルーブ1 /ングルーブ グルーブ2 グルーブ3 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4 4 A曲B曲C曲D曲E曲F曲G曲H曲I曲IJ曲K曲L曲M曲N曲O画P曲

移動した後

グループ1 グループ2 グループ3 /ングループ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 A曲B曲C曲D曲H曲I曲 J曲K曲L曲M曲N曲D曲E曲F曲G曲P曲

- MDを入れて、 MDを押す。
- **2** **NAME/IT を押す。
- 3 10 秒以内に、(()または())を押して、"Gr-ARRANGE"を選ぶ。
- 4 10 秒以内に、 (NTER) を押す。

ARRANGE OK?

- 中止するには、 を押します。
- **5** もう一度、 を押す。

ノングループの曲がMDの最後 に移動します。

グループになっていない曲をグループにする(グループエントリー)

グループにする前



グループにした後

Аш;вш

- **1** 停止中に、TOCK EDIT を押す。

Gr-ENTRY

ENTRY OK?

- ◆中止するには、 を押します。
- 4 もう一度、(ME)を押す。

START TNO.

5 (または)を押して、グループにしたい最初の曲を選ぶ。

ノングループの曲番が1から順 に表示されます。

1 4:48

6 (NTER) を押す。

END TNO.

7 (または)を押して、グルー プにしたい最後の曲を選ぶ。

3:32

8 (を押す。

1 - 4 OK?

- ◆中止するには、できずを押します。
- 9 もう一度、(▶▼▼)を押す

選んだ曲がグループになります。

ご注意

グループアレンジやグループエント リーをすると、ノングループの曲をす べて後に移動するため、曲順がわから なくなり、もとに戻せなくなることが あります。


移動してもよいか、よく確かめてから 操作してください。

お知らせ

- グループ名が記録されていると、グループトップムーブをしてもグループ名は変わりません。
- 先頭のグループをグループトップムー ブしようとすると、"Can't EDIT"と 表示され操作できません。
- ノングループや曲が録音されていないグループは、グループトップムーブをすることはできません。







グループを作成する (グループリザーブ)

グループ1	グループ2
1 2 3 4	
A曲B曲C曲D曲	

曲はあとから録音

- **1** 停止中に、^{TÔCMED} を押す。
- 2 10 秒以内に、(((または)))を押し て、"Gr-RESERVE"を選ぶ。 Gr-RESERVE
- 3 10 秒以内に、(NTE) を押す。

NEW GROUP

- ◆中止するには、できでを押します。
- 4 文字を入力する。(© P.53)

∢カナ

グループ名がないと、グループ を作成することができません。

5 入力が終われば、(NTE)を押す。 グループが作成されます。

グループ情報を消去する (グループキャンセル)

キャンセルする前

キャンセルした後 AmbmbcmbmHmlmlmlmkm

● 停止中に、TOC EDIT を3秒以上 押す。

Gr-CANCEL

2 10 秒以内に、(ENTER) を押す。

EDIT OK?

- ◆中止するには、でのでします。
- 3 もう一度、(MTE) を押す。

グループ情報が消えます。

ご注意

- グループキャンセルをすると、すべ てのグループ情報が消去されます。 よく確かめてから操作してください。
- グループリザーブをしたときは、曲を 録音するまで、そのグループの名前 を消去することができません。

タイマー再生やタイマー録音について

設定した時刻に、CD、MD、ラジオ放送を聞くことができます。(タイマー再生)

また、ラジオ放送をMDに録音することもできます。 (タイマー録音)

この製品には、「**ワンスタイマー**」と「**デイリータイ**マー」の2種類があります。

ワンスタイマーとは?

1回だけタイマー動作させることができます。 *こんなとき便利です。*

その日だけのラジオ放送を録音するなど… (終了後、タイマー設定は解除されます。)

デイリータイマーとは?

毎日同じ時刻にタイマー動作させることができます。 *こんなとき便利です。*

毎朝の目覚ましとして使ったり、毎日同じ時刻のラジオ放送を録音するなど…

ご注意


他の機器を、この製品のタイマー設定で操作することはできません。

次のとき、タイマー録音することはできません。

- 再生専用 MD が入っているとき
- MD が誤消去防止状態になっているとき (P.34)
- MD に録音できる部分がないとき ("TÓĆ FÚĽL"、"ĎÍŠĆ FUĽL" の状態など)
- MDのデータが異常なとき("Can't REC" の状態など)

ワンスタイマーとデイリータイマーは、組み合わせて 使用することができます。

たとえば、デイリータイマーで毎朝目覚ましとして使いながら、ワンスタイマーで、その日のラジオ放送を留守録音することができます。



デイリータイマーとワンスタイマーは時間が重なると、ワンスタイマーが優先されますので、1分以上間をあけてください。

停電時のご注意

タイマーを設定したあとに、電源コードを抜いたり停電があると、約10分後に時計が止まり、タイマー設定も解除されます。

そのときは、もう一度タイマ一設定をやり直してください。

便利


タイマー


タイマー再生やタイマー録音を設定する

I-BIT MD/CD SYSTEM SD-FX10

タイマーを使う前に

- 1 時計を合わせる。(CT P.18) 時計を合わせていないと、タイマーは使用できません。
- 2 再生や録音の準備をする。
 - 再生または録音に必要なディスクを入れてください。
 - ラジオ放送を聞いたり、録音 するときは、放送局を登録し てください。 (図 P.26)






便利

タイマー

"TIMER PLAY"を選んだとき (タイマー再生するとき)

"TIMER REC"を選んだとき (タイマー録音するとき)

③ (または) を押して、 聞きたい入力を選び、 を押す。



「TUNER」を選んだときは…

(()または)()を押して、

希望の放送局を選び、回じを押す。

プリセット番号

P 1 78.0

- ② はまたは を押して、
 音量を設定し、 を押す。
- **10** POWER を押して、電源を切る。

タイマー再生の設定が終わりました。

- (**TUNER"が表示されたら、
 (**TUNER"が表示されたら、
- ()または()を押して、希望の放送局を選び、(NTER)を押す。

プリセット番号 P 1 78.0 ***

- (MD REC"が表示されたら、 (ME) を押す。
- █ █ █または█を押す。

録音モードを選ぶ (**P** P.42)

SP ← LP2 ← LP4 ← MONO

- (少または))を押して、 音量を設定し、(MTB) を押す。
- 13 POWER を押して、電源を切る。

タイマー録音の設定が終わりました。

放送局が登録されていないと

"No P.SET" と表示され、設定操作が 終了します。

このときは、放送局を登録したあと、 操作¶からやり直してください。

お知らせ

- グループ録音された MD にタイマー録音 すると、"NON GROUP" に録音されます。
- グループモードに設定して MD のタイマー再生をすると、電源が切れる前に選んでいたグループから再生を始めます。

ご注意

タイマー開始時刻に電源が入っていると、 タイマー再生またはタイマー録音は始ま りません。



便利

タイマー

タイマー設定したあとの動作について

タイマー設定したあとは…

/タイマーの 、待機状態です。



タイマー開始時刻になると…

タイマー再生またはタイマー録音が始まります。 タイマー再生のとき、音量は徐々に大きくなります。

タイマーに よって動作 している 、状態です。



ONOT REC: ワンスタイマー録音 : デイリータイマー再生

(点滅)

DAILY REC: デイリータイマー録音

タイマー終了時刻になると…

電源が自動的に切れます。

便利



ワンスタイマー

デイリータイマー

ワンスタイマーまたはデイリータイマーの設定内容を確認したいとき

- 1 [TIMER/DELETE]を押す。
- 選び、「ENTER]を押す。
- 3 [〈]または[〉]で "ONCE CALL" または DAILY CALL" を選び、 [ENTER]を押す。

設定内容が順に表示されます。

ワンスタイマーまたはデイリータイマーを解除したいとき

- 1 [TIMER/DELETE]を押す。
- 2 [⟨]または[⟩]で "ONCE TÎMER" または "DAILY TÎMER" を 選び、「ENTER]を押す。
- 3 [〈]または[〉]で "ONCE OFF" または "DAILY OFF" を選び、 [ENTER]を押す。

タイマーは解除されます。(設定した内容は消えません。)

同じ内容で、再びタイマーを使うとき

内容を変えないときは、手順3で "ONCE ON" または "DAILY ON"を選ぶと、同じ内容で再設定されます。

タイマーの設定が解除されて、"ONCE OFF"の状態になります。




電源を切っておくだけで、次の日も同じ時刻に なると、再びタイマーが動作します。

ータイマーの設定を解除するまで毎日タイ マーが動作します。使わないときは、デイリータイ マーを解除してください。

音楽を聞きながらおやすみになる (スリープ)

MD・CD・ラジオ放送を聞きながら設定した時間で電源を切ることができます。





█ 聞きたい曲の再生中に、████ を押す。

2 10 秒以内に、(()または)()を押し

"SLEEP"を選び (NTER) を押す。

SLEEP]; 00

③ (♥または) を押して、スリープ時間を設定する。 SLEEP 3 0 1

スリープ時間を選ぶ

- 1分~2時間まで設定できます。
- 5分から2時間までは5分単位で、1分から5分までは1分単位で設定できます。
- **4** MTR を押す。



スリープ動作が始まります。

スリープ終了時刻になると

再生が終わり、電源が切れます。

終了1分前になると、音量が徐々に小さくなります。このとき、音量を変えることはできません。

■ スリープ中に残り時間を 確認するには

- 1. スリープ動作中に、 「TIMER/DELETE]を押す。
- 2. [〈]または[〉]を押して、 "SLEEP"を選ぶ。

SLEEP 24 残り時間

- ●約10秒後にもとの表示に戻ります。
- スリープ残り時間が表示されているときに [ENTER]を押すと、時間を変更することができます。 (左の操作3~4)

■ スリープを解除するには

電源を切ると、スリープは解除されます。 電源を切らずに、スリープだけを解除 したいときは、次の操作で解除するこ ともできます。

- 1. スリープ動作中に、 「TIMER/DELETE]を押す。
- 2. [〈]または[〉]を押して、 "SLEEP OFF"を選ぶ。
- [ENTER]を押す。
 スリープが解除("SLEEP" 消灯)されます。

便利

スリープ

スリープとタイマーを組み合わせて使う

I-BIT MD/CD SYSTEM SD-FX10

スリープとタイマー再生を使うと

たとえば、ラジオ放送を聞きながらおやすみになり、次の日の朝、CDの音楽で目覚まし をすることができます。

① スリープを設定する。 (☞ P.69:操作①~④)

SLEEP 30


スリープ動作開始

② タイマー再生を設定する。
(② P.66 ~ 67: 操作 ○ ②)

ŢIMER PLAÝ

乊

スリーブ時間が過ぎると電源が切れ、タイマー再生の開始時刻になると電源が自動的に入り、タイマー再生が始まります。



スリープとタイマー録音を使うと

たとえば、CDを聞きながらおやすみになり、 おやすみ中にラジオ放送を録音することがで きます。

① スリープを設定する。

(**©** P.69:操作**①**∼**④**)

SLEEP 30

スリープ動作開始


2 タイマー録音を設定する。

(**©** P.66 ~ 67:操作**①**~**②**)

TIMER REĆ

 \triangle

スリープ時間が過ぎると電源が切れ、タイマー録音の開始時刻になると電源が自動的に入り、タイマー録音が始まります。



ご注意

録音中はワンスタイマーを 設定することはできません。

次のとき、タイマー録音する ことはできません。

- 再生専用 MD が入っている とき
- MDが誤消去防止状態になっているとき (で P.34)
- MD に録音できる部分がないとき
 ("TOC FULL"、"DISC FULL"の状態など)
- MDのデータが異常なとき ("Can't REC"の状態など)

便利

7

4倍速録音の制約について

この製品は、CDからMDへ録音をするとき通常の4分の1 の時間で録音することができます。(CD-RW から録音する ときは、2分の1になります。)

4倍速(または2倍速)録音では、著作権保護を目的とした 制約があります。

「著作権保護を目的とした制約」

CDからMDへ一度4倍速(または2倍速)録音をしたあと、 再び向じCDから4倍速(または2倍速)録音するときは、 次に録音を始めるまでの、待ち時間が必要となります。

高じ ĊĎは、1回目の4倍速(または2倍速)録音を開始 してから、74分経過した後で2回目の4倍速(または2 倍速) 録音が開始できます。

たとえば、CDからMDへの4倍速(または2倍速)録音が 10 分間で終了した場合、再び同じ CD から 4 倍速(または 2倍速)録音をするときには、64分間お待ちいただくこと になります。




お待ちいただく時間(64分)

自じĊĎから74分以内に2回目の録音をしたい場合は、 定速で録音してください。

次のようなときも、74分間は、4倍速(または2倍速)で 録音をすることができません。

- ◆ 4倍速(または2倍速)録音を途中で止めたり、1曲でも 4倍速(または2倍速)録音したCDから、もう一度録音 しようとしたとき。
- 20枚のCDから4倍速(または2倍速)録音したあと、 21枚目を録音しようとしたとき。



お知らせ

4倍速(または2倍速)の録音中は、音は聞こえません。

参考

CDについて

■ 1-BIT MD/CD SYSTEM SD-EX10

使用できるディスクは?









ディスクレーベル面に左記 マークの入ったものなど、 JIS 規格に合致したディス クをご使用ください。

ご注意

本機は、CD規格(コンパクトディスクデジタルオーディオ)に 準拠していない「コピーコントロール CD L などについて動作 や音質を保証できません。このような特殊なディスクのみに支 **障がある場合には、ディスクやパッケージ、印刷物などの表示** をよくお読みの上、詳細についてはディスクの発売元へお問い 合わせ願います。

■ ディスクを持つときは?

再生面に触れないでください。 必ずふちを持ってください。 再生面のホコリやキズ、変形 などは、雑音や動作不良の原 因となることがあります。



■ ケースからの出し入れは?

センターホルダーを押さえ、再生面に 触れないように持って出します。



文字のある面を上にして、上から押さ えて入れます。



■ 取り扱い上のご注意

印刷面に硬い鉛筆やボールペンなどで文字 を書かないでください。再生面にも影響を およぼし、動作不良の原因となります。



ラベルやシールを貼らないでください。

セロハンテープやラベルなどののりがはみ出したり、はが したあとがあるものはお使いにならないでください。 そのまま再生すると、故障の原因となることがあります。

特殊形状 (ハート型や八角形など) のディ スクは、使用しないでください。 故障の原因となります。



|お手入れ

再生面に汚れがついたときは、やわらかい布で、中央からふ ちの方向にまっすぐに軽くふき取ってください。





矢印と反対の方向にふいたり、回転方向に回しながらふく とキズがつくことがあります。

次のものは使用しないでください。

- ベンジンやアルコールなどの溶剤
- 研磨剤を含むクリーナー
- レコード用のクリーナー
 - 静雷防止剤

保管上のご注意

ホコリやキズ、変形などを避けるため、必ず専用ケースに入 れて保管してください。

次のような所に置かないでください。

- 直射日光が長時間あたる場所。(特に密閉した自動車内等)
- 温度の高い所や湿度の高い所。
- 専用ケースの中に砂やホコリが入りやすい場所。(海辺や砂地等)

7

■ 種類について

再生専用MD



シャッターが 片面(裏面) にあります。

市販の音楽ソフトはこのタイプです。CDと同じ光ディスクを使っています。

録音や編集はできません。

録音·再生用MD



∠シャッターが 両面にあります。

録音もできる「生ディスク」です。光磁気ディスクを使っているため、くり返して録音することができます。

■ 取り扱いについて

カートリッジのすき間から入る砂ボコリやカートリッジの よごれなどが誤動作の原因となることもありますので、次 のことに注意してください。

ディスクに直接触れないでください。

シャッターを開けて、ディスクに 直接触れないでください。

シャッターは無理に開けると壊れます。



■ ラベルを貼り付けるときのお願い

正しく貼り付けないと、MDが内部につまって取り出せなくなることがあります。



- 指定の場所(エリア内)に正しく貼る。 (指定エリア以外には貼り付けないでください。)
- ラベルを重ねて貼り付けない。
- ラベルがめくれたり、浮いたりしているときは、新しいラベルに貼り換えて使用する。

■ 保管上のご注意

ホコリやキズ、変形などを避けるため、必ず専用ケースに 入れて保管してください。

次のような所に置かないでください。

- 直射日光が長時間あたる場所。(特に密閉した自動車内等)
- 温度の高い所や湿度の高い所。
- 専用ケースの中に砂やホコリが入りやすい場所。 (海辺や砂地等)

■ ATRAC(音声圧縮技術)について

ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding) は、人の耳には聞こえない音をカットして音楽データを約1/5に圧縮します。

聴覚心理学に基づいてデータが取捨選択されるので、聴感 上の音質が損なわれにくくなっています。

この機器では、音楽データを約1/10または1/20に圧縮するATRAC3という圧縮方式も採用しています。

この方式を用いることにより、2倍・4倍のステレオ長時間 録音を可能としています。

■ 音とびガードメモリーについて

再生中は常に半導体メモリーに約10秒間の情報を蓄積します。 このため、外部からの衝撃によりピックアップが情報を一 時的に読み取れなくなっても、蓄積した情報を送ることに よって音が途切れることなく再生することができます。

「故障かな?」と思ったら

次のようなときは故障でないことがありますので、修理を依 頼される前に、もう一度お調べください。それでも具合の悪 いときは、80ページの「保証とアフターサービス」をごら んのうえ修理を依頼してください。

スピーカーから音が出ない。

- → 音量が "O" になっていませんか。 『**愛 P.27**
- → ヘッドホンをつないでいませんか。 © \overline{a} P.14

再生中に雑音が出る。

→ テレビ・パソコン・携帯電話などの機器が本機の近く にある場合は、離してください。

ボタンを押しているうちに正常な動作をしなくなった。

→一度、電源を切り、操作をやり直してください。 それでも動作しないときは、リセット操作をしてくだ さい。 PP P.75

テレビの映像に乱れや雑音が生じる。

→室内アンテナを使用しているテレビを近くに置いてい ると、テレビに映像の乱れや雑音が生じることがあり ます。このようなときは、屋外アンテナの使用をおす すめします。

タイマー再生やタイマー録音が動作しない。

また、時刻の確認をしたとき、"TIME ADJUST"が表示される。

→電源コードを抜いたり、停電がありませんでしたか。 時計を合わせ直してください。 PP P.18

表示部が暗い。

→ リモコンの DÍSPĽAY ボタンを押し "DIMMER OFF" を選んでください。 *P* P.17

電源を切っているのに、表示部が点灯している。

→デモ表示になっていませんか。 デモ表示を解除してください。 g P.15

リモコンで操作できない。または、正しい動作をしない。 → 乾電池の (十)(一) の向きが逆になっていませんか。

- 摩 P.16
- → 乾雷池が消耗していませんか。
- →リモコンの送信部を本体のリモコンセンサーに正しく 向けていますか。 **愛 P.16**
- →リモコンセンサーと距離が遠すぎませんか。 または、近すぎませんか。 P2 P.16
 - → リモコンセンサーに強い光 (インバーター蛍光灯や直 射日光など) があたっていませんか。 『 P.16
 - →他の機器のリモコンを同時に操作していませんか。

リモコンで電源が入らない。

→電源コードはつながっていますか。 『 P.14

MD を入れても "MD NO DISC" や "Can't READ" が 表示される。再生音がとぎれる。

- →ディスクにキズがついていませんか。
- →振動の多い不安定な場所で使用していませんか。
- →つゆつき現象が起きていませんか。

録音ができない。

→ MD の誤消去防止ツマミが聞いていませんか。 **愛 P.34**

- → 再生専用 MD(市販の音楽ソフト)に録音しようとし ていませんか。 **P.73**
 - → "ĎÍŚĆ FÚĽL" や "TŐĆ FÚĽL" になっていませんか。 摩 P.77

グループ録音した MD でグループが使えなくなった。 また、名前の表示が正しく表示されない。

→他の機器で TOC データが書きかえられた可能性があ ります。

CD を入れても "CD NO DISC" や "Can't READ" が表示される。再生音がとぎれる。

- →CDの裏表をまちがえていませんか。
- →汚れやキズがありませんか。
- → 規格外の CD を使用していませんか。
- →振動の多い不安定な場所で使用していませんか。
- →つゆつき現象が起きていませんか。 *図* P.75

C 操作ボタンを押しても動作をしない。また、曲の途中で止 り まってしまい、正しい再生をしなくなる。

- → CD に汚れやキズがありませんか。
- → 規格外の CD を使用していませんか。
- →振動の多い不安定な場所で使用していませんか。
- →つゆつき現象が起きていませんか。 © P.75

再生音がとぎれる。

- → CD に汚れやキズがありませんか。
- →振動の多い不安定な場所で使用していませんか。
- →つゆつき現象が起きていませんか。 **© P.75**

放送に"シー"、"ザー"という連続音が入る。

- →テレビやコンピュータ、ワープロなどの近くでラジオ 放送を受信すると雑音が入ります。
 - このようなときは、雑音の発生しやすいところから離してみてください。
- → アンテナの方向が悪くありませんか。 © P.25

が放送がよく受信できない。雑音が多い。

→アンテナ線の近くに電源コードがある場合は離してください。

登録した放送局を呼び出すことができない。

- →電源コードを抜いたり、停電がありませんでしたか。 登録し直してください。 © P.26
- → リセット操作をしませんでしたか。 登録し直してください。 *図* **P.26**

つゆつき現象について

次のようなときには、内部のレンズやディスクにつゆ(水滴) がつくことがあります。


- 暖房をつけた直後。
- 湯気や湿気が立ちこめている部屋に置いてあるとき。
- 冷えた場所(部屋)から急に暖かい部屋に移動したとき。
- **つゆがつくと……** ディスクの信号が読み取れず、この製品が 正常な動作をしないことがあります。
- つゆを取るには… ディスクを取り出して電源を入れておけば、 約1時間位でつゆが取り除かれ、正常な動作 をするようになります。

異常が起きたら

この製品を使用中に、強い外来ノイズ (衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など)を受けたときや誤った操作をしたときなどに、正しく表示しなくなったり、操作を受けつけなくなるなどの異常が発生することがあります。このようなときは、次のようにリセット操作をしてください。

リセット操作

1 電源コードをコンセントから抜く。



ご注意

リセット操作をすると、登録した内容はすべて消えます。

こんな表示が出たときは

■ 1-BIT MD/CD SYSTEM SD-FX10

表示	意味			
BLANK MD	何も記録されていない。			
Can't COPY	コピー禁止の CD から録音しようとした。 ネームコピーができない。			
Can't EDIT	MD 編集できない。 (別の曲を編集してみてください。)			
Can't READ※ (※は数字や 記号です。)	ディスク情報が読めない。 規格外のCDやMD。 (CDやMDを入れ直すか、取り換えてください。)			
Can't REC	ショックやディスクのキズで正しく録音できなかった。 (録音をやり直すか、MDを換えてください。)			
Can't T REC	タイマー録音ができない。または、MD に録音 できる空きがない。			
Can't WRITE	ショックやディスクのキズで TOC 情報が正し く作成できない。			
CD NO DISC	CDが入っていない。			
DISC FULL	MD に録音できる空きがない。			
EDIT OVER	MD の録音時間が足りない。			
Er-MD ※※ (※※は数字や 記号です。)	MD が正しく働いていない。 (電源を切って、再度電源を入れてみる。それでもエラー表示が出るときは、お買いあげの販売店に修理をお申しつけください。)			
GROUP DISC	グループ録音したMDをグループモードに設定 せずに編集をしようとした。			
GROUP FULL	グループ数が99をこえている。			
MD NO DISC	MD が入っていない。			

表示	意味
NAME FULL	ディスク名・グループ名・曲名が40文字をこえている。
NO NAME	タイトルがないのにネームメモしようとした。
NO TRACK	再生、編集する曲がない。 (曲のあるグループ、ノングループを選択してください。)
NOT AUDIO	オーディオ用でないデータが記録されている。 (CDやMDを取り換えてください。)
PLAYBACK MD	再生専用 MD に録音や編集をしようとした。
PROTECTED	MD が誤消去防止になっている。
TEMP OVER	温度が高くなりすぎた。 (電源を切ってしばらく置いてください。)
TOC FORM ※※ (※※は数字や 記号です。)	記録されている TOC 情報が読めない。 (オールイレースをし、録音をやり直してくだ さい。)
TOC FULL	曲番を登録する空きがない。
TOC FULL 1	TOC に文字情報を登録する空きがない。 または、グループ録音ができない。 (不要なディスク名・グループ名・曲名を消す か、他の MD と取り換えてください。)
WAIT ※ ※ m GUARD (※※は数字です。)	4倍速(または2倍速)での録音ができない。 (表示された時間だけ録音を待つか、定速で録 音してください。)
? DISC	音楽以外(データなど)が入ったMDを使用した。 (データなどが入った MD は再生できません。)
? Gr. Form ↓ NewForm.OK?	グループ録音やグループ編集ができない。 ディスク名を消してやり直してください。 (でア P.45)

■ 1-BIT MD/CD SYSTEM SD-FX10

MD のシステム上の制約

	1-BIT MU/CU STSTEM SD-FX10
こんなとき	意味
M D の最大録音時間に満たなくても "PISC FULL"が表示されることがあり ます。	・ディスクにキズなどがあると、その部分は自動的に録音不可となるため録音時間が少なくなります。 ・最大録音曲数(255曲)まで録音されたMDは、それ以上録音することはできません。
MDの最大録音曲数 (255曲) に満たなくても "TOC FULL" が表示されることがあります。	・MDシステムでは、TOCにMD上の録音場所の区切りが登録されます。何度も部分的に消去して録音をしたり、編集をくり返すと、曲数が最大(255曲)にならなくても、TOCの情報がいつぱいになり、録音できなくなります。このようなMDは、全曲消去し、一度"BLANK MD"にすると、最初から使用できます。
短い曲を何曲消しても録音の残り時間が 増えないことがあります。	・MDの録音残り時間を表示するとき、短い曲(ステレオ録音:12 秒、モノラル録音・2倍長時間録音:24 秒、4倍長時間録音:48 秒)は、曲として数えられないことがあります。
MDに録音した時間と残りの時間の合計が最大録音時間と一致しないことがあります。	・通常は、1クラスタ(約2秒)を録音の最小単位としていますが、これに満たない曲でも約2秒のスペースを使います。このため、表示された残り時間よりも実際に録音できる時間が少なくなることがあります。また、MDにキズなどがあると、その部分は自動的に録音不可となるため録音時間が少なくなります。 (各秒数は、ステレオ録音(SP)時の値です。録音モードにより異なります。)
編集で曲と曲とをつなげられないことが あります。	・録音、編集をくり返して行ったMDでは、コンバイン機能を使えないことがあります。 ・デジタル録音した曲とアナログ録音した曲をつなぐことはできません。 ・録音モード(モノラル録音、ステレオ録音、2倍長時間録音、4倍長時間録音)の異なる曲をつなぐことはできません。
録音された曲を早送り/早戻しすると、 音がとぎれることがあります。	・録音、編集をくり返して行ったMDでは、早送り/早戻し中に音がとぎれることがあります。
タイトルの先頭に "LP:" を入力すると 表示されないことがあります。	・2倍、4倍長時間録音(LP2・LP4)した曲の曲名の先頭に "LP:" を入力すると "LP:" が表示されません。"LP" のあとに ":" 以外の記号や文字を入力してください。

本部

音楽著作権について

放送やレコード、ディスク、テープなどの音楽作品は著作権法 によって保護されています。したがって、次のような場合には 権利者の許諾が必要です。

- ■放送やレコード、ディスク、テープなどから録音したテープ、 MDを売る、配る、譲る、貸すときなど。
- ■営利(店のBGMなど)のために、レコード、ディスク、テープなどを演奏するとき。
 - ◆くわしい内容や申請、その他の手続きについては「音楽著作権協会」の本部またはもよりの支部へお問い合わせください。
 - ●この商品の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補 償金が含まれています。

お問い合わせ先:(社)私的録音補償金管理協会

 $\mathbf{7}$ (03) 3481-2121

a (03) 5353-0336

日本音楽著作権協会

横浜支部

北海道支部 ☎(011) 221-5088 静岡支部 **5**(054) 254-2621 盛岡支部 ☎(019) 652-3201 中部支部 $\mathbf{7}(052)$ 583-7590 ☎(022) 264-2266 北陸支部 **☎**(076) 221−3602 仙台支部 ☎(026) 225-7111 京都支部 **☎**(075) 251-0134 長野支部 **☎**(048) 643−5461 大阪支部 **☎**(06) 6244−0351 大宮支部 ☎(03) 3832-1033 神戸支部 上野支部 **☎**(078) 322−0561 東京支部 ☎(03) 3562-4455 中国支部 **☎**(082) 249−6362 西東京支部 **☎**(03) 5321-9530 四国支部 \mathbf{a} (087) 821-9191 東京イベント・ コンサート支部 ☎(03) 5321-9881 鹿児島支部 ☎(099) 224-6211 立川支部 ☎(042) 529-1500 那覇支部 ☎(098) 863-1228

お手入れについて

1-BIT MD/CD SYSTEM SD-FX10

CD ピックアップ



ピックアップ (レンズ) にホコリ や汚れがつくと、音とびを起こしたり、正しく動作をしないことがあります。

ホコリがついたときは、市販のカメラレンズ清掃用のブロワーなど で清掃してください。

ご注意

- ピックアップ(レンズ)は手でさわらないように気をつけてください。
- 使わないときは、CD ブタを閉じておいてく ださい。
- レンズにキズをつけないように気をつけてください。

本 体

 $\mathbf{\pi}$ (045) 662-6551

やわらかい布で軽くふき取ってください。 汚れがひどいときは、水にひたした布をよくしぼってふき取り、 乾いた布で仕上げてください。

ご注意

ベンジン、シンナーなどは使わないでください。 変質したり、塗料がはげることがあります。

お知らせ

油をささないでください。故障の原因となります。

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

ミニディスク部			
形式	ミニディスクデジタルオーディオシステム		
録音方式	磁界変調オーバーライト方式		
読み取り方式	非接触光学式読み取り方式		
	(半導体レーザー使用)		
回転数	約 400 ~ 900 rpm		
エラー訂正方式	アドバンスド クロス インターリーブ		
	リードソロモン コード (ACIRC)		
音声圧縮/	ATRAC(Adaptive TRansform		
伸長方式	Acoustic Coding)/ATRAC3(MDLP)		
チャンネル数	ステレオ2チャンネル/モノラル1チャンネル		
サンプリング周波数	44.1 kHz		
周波数特性	20 ~ 20,000 Hz (+1/-3dB) (JEITA)		
ワウ・フラッター	測定限界(±0.001%W.PEAK)以下(JEITA)		

コンパクトディスクプレーヤー部			
形式	コンパクトディスクデジタルオーディオシステム		
読み取り方式	非接触光学式読み取り方式(半導体レーザー使用)		
チャンネル数	ステレオ2チャンネル		
周波数特性	20 ~ 20,000 Hz (+1/-3dB) (JEITA)		
ワウ・フラッター	測定限界(±0.001%W.PEAK)以下(JEITA)		

リモコン部			
電源	DC 3 V (付属単3乾電池×2個)		

チューナー部			
受信周波数	FM:76.0~108.0 MHz (TV音声 1~3CH) AM:522~1,629 kHz		
回路方式	クオーツデジタルシンセサイザー方式 スーパーヘテロダイン FM/AM チューナー		
アンテナ	FM:ロッドアンテナ AM:専用ループアンテナ(付属)		

	タイマー・時計部
形式	日付機能つきデジタルクロック
タイマー	デイリータイマー / ワンスタイマー / スリープタイマー

共通部				
スピーカー	8 cm フルレンジスピーカー(4Ω)× 2			
実用最大出力	3 W + 3 W (JEITA)			
A/D ノイズシェーピング	7次 ⊿Σ(デルタシグマ)変調			
出力端子	ヘッドホン出力:16~50Ω(推奨32Ω)			
	直径 3.5 mm ステレオミニジャック× 1			
アンテナ端子	AM 専用ソケット			
その他の端子	AC ソケット (100 V AC) × 1			
電源	100 V AC、50/60 Hz			
消費電力	AC 23 W			
最大外形寸法	420 (幅) × 153.5 (高さ) × 226.3 (奥行) mm			
	(JEITA)			
質量	約4.5 kg			

保証とアフターサービス

よくお読みください

保証書 (裏表紙)

● 保証書は「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめ のうえ、販売店から受け取ってください。 保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

● 保証期間

お買いあげの日から1年間です。 保証期間中でも有料になることがありますので、保証 書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、1 ビット MD/CD システムの補修用性能部品 を製造打切後、8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために 必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

● 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買いあげ の販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口 (81ページ) にお問い合わせください。

このような

症状は

修理を依頼されるときは 持込修理

「"故障かな?" と思ったら」(74~75ページ) を調べてください。 それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグ を抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修 理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料 | 故障した製品を正常に修復するための料金です。 部品代「修理に使用した部品代金です。

お客様へ… お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年 月 日	電 話 () 一

参考



長年ご使用のオーディオ機器の点検を!

- 電源コードやプラグが異常に熱い
- コゲくさい臭いがする
- ありませんか? 電源コードに深いキズや変形がある
 - その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源スイッチを 切り、電源コードをコンセントから 抜いて、必ず販売店に点検をご依頼く ださい。なお、点検・修理に要する費 用は、販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびに ご依頼は、お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない 場合は、下記窓口にご相談ください。

● 製品の故障や部品の

ご購入に関するご相談は・・・ 修理相談センターへ

● 製品のお取扱い方法、

その他ご不明な点は・・・・・ お客様相談センター ^

お客様相談センター

■ 受付時間: *月曜~土曜:午前9時~午後6時

*日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

東日本相談室	TEL 043-29	7-4649	FAX 043-299-8280
	〒261-8520	千葉県千葉市美	美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06-662	1-4649	FAX 06-6792-5993
	〒581-8585	大阪府八尾市北	比亀井町3-1-72

● 所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。

<u>修理相談センター</u>

● 修理相談センター (沖縄・奄美地区を除く)

■ 受付時間:*日曜~十曜:午前9時~午後6時 *日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)



0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせ致します。 (注) 携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

■ 1-BIT MD/CD SYSTEM SD-FX10

		<東日本地区>	<西日本地区>
電話/PHSでのご利用は・・・	(一般電話)	043-299-3863	06-6792-5511

- FAXを送信される場合は・・・・・○ (FAX) 043-299-3865 06-6792-3221○ 沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。
- 持込修理および部品購入のご相談 は、上記「修理相談センター」のほか、下記地区別窓口にても承っております。
- 受付時間: *月曜〜土曜:午前9時〜午後5時30分(祝日など弊社休日を除く) (但し、沖縄・奄美地区)は・・・・*月曜〜金曜:午前9時〜午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

担当地域	拠 点 名	電話番号	郵便番号	所 在 地
北海道地区	札 幌 サービスセンター	011-641-4685	∓063-0801	札幌市西区二十四軒 1 条7-3-17
東 北 地区	仙 台 サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
関 東 地区	さいたまサービスセンター	048-666-7987	∓331-0812	さいたま市北区宮原町2-107-2
	宇都宮 サービスセンター	028-637-1179	∓320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
	東京テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
	多 摩 サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千 葉 サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1
	横 浜 サービスセンター	045-753-4647	∓235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東 海 地区	静 岡 サービスセンター	0543-44-5781	∓424-0067	静岡市清水鳥坂1170番1
	名古屋 サービスセンター	052-332-2623	∓454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北 陸 地区	金 沢 サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚4-103
近 畿 地区	京 都 サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
	大阪テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	神 戸 サービスセンター	078-453-4651	〒658-0082	神戸市東灘区魚崎北町1-6-18
中 国 地区	広 島 サービスセンター	082-874-8149	∓ 731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四 国 地区	高 松 サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九 州 地区	福 岡 サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄·奄美地区	那 覇 サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

● 所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。

〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書に したがった正常な使用状態で、保証期間内に 故障した場合には、お買いあげの販売店が無 料修理いたします。
- 2. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 本書のご提示がない場合。
 - (ロ) 本書にお買いあげ年月日・お客様名・ 販売店名の記入がない場合、または字 句を書き換えられた場合。
 - (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
 - (二) お買いあげ後に落とされた場合などに よる故障・損傷。
 - (ホ) 火災・公害・異常電圧および地震・ 雷・風水害その他天災地変など、外部 に原因がある故障・損傷。
 - (へ) 一般家庭用以外(例えば業務用)に使用された場合の故障・損傷。
 - (ト) 消耗部品(乾電池)が損耗し取り替え を要する場合。
 - (チ) 電池の液漏れによる故障・損傷。

- (リ) 持込修理の対象商品を直接メーカーへ 送付した場合の送料等はお客様の負担 となります。また、出張修理等を行っ た場合には、出張料はお客様負担とな ります。
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- ★ この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがいましてこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合は、お買いあげの販売店またはシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ★ 保証期間経過後の修理または補修用性能部品の 保有期間につきまして、くわしくは取扱説明書 をご覧ください。

修理メモ

SHARP

シャープ 1 ビット MD / CD システム保証書

持込修理

] 本書は、記載内容の範囲で無料修理をさせていただく 」ことをお約束するものです。	
保証期間中に故障が発生した場合は、お買いあげの販売店に修理をご依頼のうえ、本書をご提示ください。 お買いあげ年月日、販売店名など記入もれがあります と無効です。記入のない場合は、お買いあげの販売店	
にお申し出ください。 ご転居・ご贈答品などでお買いあげの販売店に修理を ご依頼できない場合は、取扱説明書に記載しておりま す「お客様ご相談窓口のご案内」をご覧のうえ、もよ りのお客様ご相談窓口にお問い合わせください。 本書は再発行いたしません。たいせつに保管してくだ	
さい。 *//ヤー//。木朱三弋会才1 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22-22 電話 (06) 6621-1221(大代表)	

● 製品についてのお問い合わせは・・

お客様相談センター

東日本相談室 TEL 043-297-4649 FAX 043-299-8280 西日本相談室 TEL 06-6621-4649 FAX 06-6792-5993

《受付時間》 月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

● 修理のご相談は・・

81ページ記載の『お客様ご相談窓口のご案内』をご参照ください。

● シャープホームページ

http://www.sharp.co.jp/

***//ャー7**%株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

AVシステム 〒739-0192 事業本部 東広島市八本松飯田2丁目13番1号

> Printed in China TINSJ0024SJZZ 03H N YT ①